





このマニュアルの見方

本書はソーテック製パソコンでWindows Meを利用する方を対象に、Windows Meの基本的な概念、操作方法、トラブルシューティングなどを順序立てて紹介しています。

本書をお読みになるときは、Windows Meを起動させてから、実際の画面と本書を照らし合わせながら、お読みいただくと、より理解が深まります。

なおページの都合上、本書ではWindows Meの基本となる操作のみを解説しています。解説できなかった機能については「Windowsのヘルプとサポート(操作方法は本書24ページで解説しています)」を参考にしてください。

- ・本書の仕様、情報(本製品、ソフトウェアを含む)は予告なしに変更される場合があります。本製品ならびに、 ソフトウェア、マニュアルを運用した結果については、いっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本書で紹介されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。 ソフトウェアおよびそのマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約にもとづき、同意書記載の管理責任者 のもとでのみ使用することができます。よって、それ以外の目的で当該ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断 で使用することはできません。
- ・本書の全ての内容は著作権法によって保護されています。株式会社ソーテックの許可なしに、本書の内容の一部 または全部を無断で複写、転載することを禁じます。

©2000 株式会社ソーテック

- ・本書で使用されているSOTECのロゴマークは株式会社ソーテックの登録商標です。
- ・Microsoft、Windows Me、WindowsNTは、米国マイクロソフト社の登録商標です。
- ・その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

各ページの構成


インデックス

この項目の概要

大見出し

中見出し

各章ごとにくぎられています。



このページは、構成の説明用に作成したもので、実際のページと は異ります。



補足的な説明や、知っておく と便利なことです。



操作してはいけないこと、ま たは操作するときに注意する ことです。



さらに高度な使い方について ∭説明します。



ABC 知っておいていただきたい用 語の意味と読み方です。

その他の記号


■お参照ページ

その単語の詳細が別ページに紹介、 または説明されています。本文とあ わせてご覧ください。

目次について

目次はクイックインデックスの役目もはたしています。

機能のタイトル、およびページ数です。



さらに項目を分けて説明していると きのページ数です。

ここで説明している機能の概要とイ メージです。

目 次

Step1

Windows Me の基本操作

デスクトップ画面について デスクトップに表示され るアイコンについて説明 します。



p.8

p.10

スタートからはじめよう

スタートメニューからア 電卓を起動する ..P.10 プリケーションの起動方 電卓を使ってみる..P.12 法について説明します 電卓を終了する ..P.13



マイコンピュータの使いかた

マイコンピュータの使い 方について説明します



マイコンピュータ を開く ..P.14 マイコンピュータ の中は...? ..P.15

ドライブを開いてみる

p.16

p.14

ドライブの開き方につ いて説明します



C:ドライブを開く..P.16 C:ドライブを閉じ..P.19 る

エクスプローラの使いかた

エクスプローラを..P.20 起動する

たについて説明します

エクスプローラの使いか

画面の左側は...?..P.21 画面の右側は...?..P.22 エクスプローラを..P.23 終了する

ヘルプの使いかた

p.24

p.20

Windows Meのヘルプ について説明します



Windows Meの ..P.24 ヘルプを見る

p.57

Step2

ファイルの使い方

ファイルを整理する

p.32

ファイルの概念について 説明します

整理のしかた ..P.32

ショートカットアイコンを利用する

ショートカットアイコン の概要と利用法について 説明します



ショートカットア..P.57 イコンとは? ショートカットア..P.59 イコンを作る

最近使ったファイルを利用する p.62

最近使ったファイルを利 用する方法について説明 します

[最近使ったファイ..P.62 ル を使ってみる



新しいフォルダを作る

p.34

フォルダの作成方法につ いて説明します





新しいフォルダ ..P.34 を作る

フォルダをもう ..P.35 ひとつ作る

ファイルやフォルダを検索する

p.63

ファイルやフォルダの検索 方法について説明します



ファイルを検索..P.63 する

検索条件を保存..P.64 するには

フォルダにファイルを保存する

p.36

フォルダにファイルを作 って保存する方法につい て説明します





試しにメモ帳で..P.36 ファイルを作る ファイルを保存.P.37

メモ帳を終了する..P.39

フロッピーディスクを使う

p.65

フロッピーディスクの具体 的な使い方について説明 します



フロッピーディスク..P.65 を使う前に フロッピーディスク..P.66

をフォーマットする

フロッピーディスク..P.69

にファイルをコピ

ーする

フロッピーディスク..P.71

のファイルを開く

ファイルの大きさ..P.73

を見る

フロッピーディスク..P.74

を取り出す

ディスクへの書き..P.75

込みを禁止する

ファイルを移動・コピー・削除する p.40

ファイルの操作方法につ いて説明します



2つのフォルダを..P.40

ファイルを移動する..P.48 ファイルをコピー..P.49

ファイルを削除する.P.52

ファイル(フォルダ)の名前を変える p.54

ファイル、またはフォル ダの名前を変更する方法 について説明します

変更方法 その1 ..P.54 変更方法 その2 ..P.55







Step3

機能の紹介

基本的な機能

Windows Meに付属し ている、様々なアプリケ ーションを紹介します







パソコンの操作方..P.78 法を知る

p.78

..P.83

..P.84

..P.85

p.86

p.88

ファイルを探す ..P.78 文書や絵をかく ..P.80 ..P.82 計算する ユーザーの補助を..P.82 する

動画を見る

音楽を聴く

ゲームをする

マルチメディアを楽しむための機能 p.83

Windows Meに付属し ている、マルチメディア 関係のアプリケーション を紹介します





通信に関する機能

Windows Meに付属し ている、通信関係のア プリケーションを紹介 します





通信回線に接続 ..P.86 する

Step4

Windows Me O Q&A

パソコンの電源をONにしたら・・・

Windows Meの起動時 に関するトラブルシュー

ティングを紹介します

Windows Meが..P.92 起動しない 途中まで起動す..P.95 るが・・・ フロッピーディ..P.95 スクから起動し

たい

p.92

Windowsを終了しようとしたら・・・ p.96

Windows Meの終了時 に関するトラブルシュー ティングを紹介します

[Windowsの終..P.96 了]をクリックで きない 作業の途中で電..P.97 源をOFFにして しまった

ディスプレイの表示が変だ・・・

ディスプレイに関するト ラブルシューティングを 紹介します

画面自体が変だ ..P.98 画面の設定を変..P.99 えようとしたら

p.98

p.100

システムに関する機能

Windows Meに付属し ている、システム関係 のアプリケーションを 紹介します







システムを監 ..P.88 視・変更する ディスクをメン ..P.89 テナンスする ディスクの内容 ..P.90 を圧縮する

ウィンドウの表示が変だ・・・

画面表示に関するトラブ ルシューティングを紹介 します

ウィンドウ自体..P.100 の表示が変だ アイコンの表示..P.101 が変だ

フォルダやファイルが変だ・・・

p.102

索引

ファイル操作に関するト ラブルシューティングを 紹介します ダブルクリック..P.102 で開かない フロッピーディ..P.105 スクに関するト

ラブル

マウスの動作が変だ・・・

p.106

マウス操作に関するトラブルシューティングを紹介します

ポインタが動か..P.106 ない

キーボードから文字が入力できない・・・ p.108

キーボードに関するトラ ブルシューティングを紹 介します キーを押しても..P.108 入力できない 押したキーと違..P.109

押したキーと違..P.109 う文字が表示さ

h.a

キーに無い記号..P.109 を入力したい

アプリケーションを使っていると・・・ p.112

アプリケースション操作 時に関するトラブルシュ ーティングを紹介します インストールで..P.112 きない

アプリケーショ..P.113

ンが起動しない

アプリケーショ..P.113

ンが止まってし

まった


その他の「こんなときは・・・」

p.114

その他のトラブルシューティングを紹介します

p.115


操作の表記について



例えば、左画面のように、スタートボタンから電卓までを選ぶ動作を、

[スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [電卓]

と表記しています。



何かのキーを押しながら、他のキーを押す動作を本書 では「+」を使って省略しています。


例えば、左図のように、SHIFT キーを押しながら、 DELETE キーを押す動作を、



と表記しています。

また、キーボード上の絵は、次のように簡略化して表 現しています。

キー表記とキーボードの対応表



本書の表記	実際のキー
BackSpace	Gack Space
Insert	- Notice of Landson
Delete	Dutese
Home	Home
End	End
$\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$	
PageUp	Page

本書の表記	実際のキー
PageDown	Page Down
F1 F2	F1 F2
変換	前回 株 (京都 下京
半角/全角	中的
NumLk	Noon Look
a	细
(B)	a

Step 1

Windows Me の 基本操作

アプリケーションを起動したり、パソコン(ハードディスク)の中を見たりするときは、デスクトップから操作します。デスクトップの操作は、机の上のメモや電卓を使ったり、書類ファイルを開いたりする操作に似ています。

ここでは、いくつかの基本的な操作について説明します。ここで取り上げなかったアプリケーションも、基本操作は同じです。

1 デスクトップ画面について・・・・・・・8	5 エクスプローラの使いかた・・・・・・20
2 スタートからはじめよう・・・・・・10	エクスプローラを起動する ・・・・・・20
電卓を起動する・・・・・・・・・10	画面の左側は・・・?・・・・・・・・21
電卓を使ってみる ・・・・・・・・・12	画面の右側は・・・?・・・・・・・22
電卓を終了する ・・・・・・・・・・13	エクスプローラを終了する ・・・・・・23
3 マイコンピュータの使いかた・・・・・・14	6 ヘルプの使いかた・・・・・・・・・・・24
マイコンピュータを開く・・・・・・14	Windows Meのヘルプを見る・・・・24
マイコンピュータの中は・・・?・・・・・15	
4 ドライブを開いてみる・・・・・・・・16	
C:ドライブを開く・・・・・・・・16	
C:ドライブを閉じる・・・・・・19	

1 デスクトップ 画面について

Windows Me が起動して、ディスプレイに表示される画面を「デスクトップ」といいます。

デスクトップに、どのようなアイコンが あるかを見てみましょう。

マイ ドキュメント・・

あなたが作成したファイルを保存するフォルダです。 この中にさらにフォルダを作ることもできます。

マイコンピュータ・

このパソコンで使用できるドライブの中身を見たり、 いろいろな機能を設定するためのアイコンが入っ ています。

「マイコンピュータの使いかた」14ページ

ごみ箱

必要のなくなったファイルやフォルダを完全に消去してしまう前に一時的に入れておきます。 ☞ 「ファイルを削除する」52ページ



スタートボタン。

このボタンからアプリケーションを起動したり、 Windows Meを終了させることができます。 ☞「スタートからはじめよう」10ページ

クイック起動アイコン・

インターネットに関するアプリケーションなどを 起動するためのアイコンです。



起動しているアプリケーションがボタンで表示されます。

デスクトップ上のその他の _{少し勉強} アイコンについて



インターネットエクスプローラ Internet Explorer

インターネットホームページを見るためのソフト ウェアです。使い方については、「インターネッ ト&メール入門」で詳しく説明しています。



マイクロソフトネットワーク インターネットアクセス MSN Internet Acsess 接続 MicrosoftNetwork に接続します。



オンラインサービス

各プロバイダへ接続するためのアイコンが入っています。

操作方法については「インターネット&メール入 門」で説明しています。



Outlook Express

電子メールを扱うソフトウェアです。操作方法に ついては「インターネット&メール入門」で詳し く説明しています。



インターネットに接続

インターネットに接続するために、プロバイダと 契約します。契約方法については「インターネット&メール入門」で詳しく説明しています。



インタラクティブトレーニング

Windows Meの基本的な使い方を、手順を追って説明します。



タスクトレイ ******

日本語入力の設定、画面の設定、音量の設定などの設定を行なうアイコンです。時間も表示されます。

スタートメニューに登録されているアプ リケーションを起動する方法と、終了す る方法を「電卓」を使って説明します。

電卓を起動する

「電卓」は、スタートボタンからメニューをたどって起動します。 [スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [電卓]の順にメニューを選択します。

Windows Me の基本操作

。• [スタート]ボタンにポインタ(㎏)を合わせて、 マウスの左ボタンをクリックします。



クリック

マウスの左ボタンを 1 度「カチッ」と押し

てはなすことをいいます。

【スタートメニュー】が表示されます。

2





・ポインタを移動させて[プログラム]をポイントし ます。




ポイント

ボタンやアイコンなどにマウスのポインタ を合わせることを「ポイントする」といい ます(クリックは必要ありません)。

ポイントすると、[プログラム]の項目が反転表示され ます。そのまま少し待つと...

••[プログラム]の内容が表示されます。






ポインタを右へ移動させて、[アクセサリ]をポイ ントします。

右へ移動させるときに、[プログラム]の反転表示して いる部分からポインタの先端がはみ出すと、 [Windows Update]や[最近使ったファイル]の内容が 表示されます。

左図のように、ポインタを移動させて、[アクセサリ] をポイントしてください。

[アクセサリ]の内容が表示されます。



4

() 検索(<u>(</u>) √1,7*(H)

Windows の称でし

プライル名を指定して実行(R) 🔔 既定のロゲオフ(い).



さらにポインタを移動させて、[電卓]をクリック します。

手順3と同じように操作して[電卓]をポイントします。 「電卓」が反転表示されたらマウスのボタンをクリッ クしてください。

■ 電卓 編集(E) 表示(V) ヘルプ(H) 0. CE C Back MO 7 8 9 sqrt 4 5 6 % MS -1 2 3 1/xM+ 0 +/-Ξ

「電卓」が起動します。

電卓を使ってみる

ボタンがちょっと違うだけで、普通の電卓と機能はほとんど同じです。ここは説明なしで、さっそく計算してみましょう。



1024 x 16 ÷ 24 = を計算してみてください。

数字は、簡単にクリックできたと思います。でも「 \times 」や「 \div 」はどこでしょう?

• 「×」は「*」「÷」は「/」を使います。



右クリック

マウスの右ボタンを 1 度「カチッ」と押してはなすことをいいます。 **▲**




詳しい説明を知りたいときは・・・



ここでは誌面の都合上、電卓の詳しい使いかたについては説明していません。詳細は、電卓のヘルプをご覧ください。

[ヘルプ]をクリックし、メニューの中の[トピックの検索]をクリックします。

7



電卓のヘルプが表示されます。

ヘルプの使いかたについては、このマニュアルの「ヘルプの使いかた(瓜含24ページ)」を参照してください。

電卓を終了する

いろいろな計算を試してみましたか?キリの良いところで、そろそろ電卓を終了しましょう。



・・・・××ボタンをクリックします。

電卓が閉じます。

3 マイコンピュータ の使いかた

デスクトップにある[マイコンピュータ] の中には、このパソコンが搭載している ハードディスクやフロッピーディスク、 CD-ROM ドライブなどのアイコンや、 パソコンの機能を設定するためのアイコ ンが入っています。

マイコンピュータを開く

マイコンピュータを開いて、中の様子を見てみましょう。

History Construction of the Construction of th


・・デスクトップ左上の[マイコンピュータ]をポイン トして、マウスの左ボタンをダブルクリックし ます。



ダブルクリック

マウスの左ボタンを素早く 2 度「カチカチッ」と押して、離すことをいいます。**⊿**





【マイコンピュータ】ウィンドウが開きます。

ウィンドウには、タイトルバーとメニューバー、ツールバーがついています。今は名前と位置だけ覚えておいてください。



タイトルバー

このウィンドウの名前が表示されます。右端には、ウィンドウのサイズを変えたり、ウィンドウを閉じたりするボタンがあります。 **□** 3 47 ページ

メニューバー


[ファイル]~[ヘルプ]までの文字の部分をクリックすると、それぞれに分類されている機能のメニューが表示されます。

ツールバー

メニューバーの機能の中で、よく使う機能をアイコン 化したボタンが並んでいます。クリックすると、その 機能を使うことができます。

マイコンピュータの中は・・・?

【マイコンピュータ】のウィンドウにあるアイコンについて説明します。



3.5 インチ FD

3.5 インチフロッピーディスクドライブです。 ドライブ番号は A: です。

ローカルディスク

ハードディスクドライブです。 ドライブ番号は C: です。


CD-ROM または CD-RW

CD-ROM または CD-RW ドライブです。 (DVD 搭載モデルの場合は DVD ドライブ) ドライブ番号は D: です。

コントロールパネル

このフォルダの中には、パソコンの設定を変えたり、 状態を調べるプログラムが入っています。

パソコンで説明すると次のようになります。



(パソコンはSOTEC PC STATION M300 シリーズを例に説明しています)



ディスクとドライブの違いは?

ディスクは、プログラムやデータを記録するための媒体で、フロッピーディスク、CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM などがあります。

ドライブは、ディスクに記録された内容を 読み出したり、逆にディスクに書き込んだ りするための装置を指します。このパソコ ンは、フロッピーディスクドライブとハー ドディスクドライブ、CD-ROM ドライブ (DVD 搭載モデルは DVD-ROM ドライブ) を搭載しています。


4 ドライブを開い てみる

ドライブに記録されているファイル(フォルダ)を見てみましょう。ここでは、C:ドライブの中を見る方法について説明します。

C:ドライブを開く

C: ドライブの中には何が保存されているか見てみましょう。

1




•[ローカルディスク(C:)]をクリックします。

ここに、 C: ドライブの情報が表示されます。開く前に、ある程度の情報を見ることができます。

今度は、実際に開いてみましょう。

2



.•[ローカルディスク(C:)]をダブルクリックします。

C: ドライブに保存されているファイルやフォルダのアイコンが表示されます。

ドライブの中に、ファイルやフォルダのアイコンが表示されない場合、「ドライブの中に何も表示されない場合(瓜舎18ページ)」を参照してください。

このようにドライプアイコンをダブルクリック することを「ドライブを開く」といいます。


・ウィンドウのサイズを変更するときは・・・ ここをポイントして、ポインタの形が ☆ から へ に変 わったら、ドラッグしてウィンドウの大きさを調節し

ます。

ドラッグ



マウスのボタンを押したまま、ポインタを 移動させることをいいます。






•試しに、ドラッグして小さくしてみてください。

ウィンドウが小さいときは情報(Aの部分)の表示が変わります(表示が省略されます)。

また、ウィンドウが小さくなってすべてのアイコンを 表示しきれなくなると、スクロールバーが現れます。



下方にスクロールしたウィンドウ

5個のオブジ: 394 KB | マイコンピュータ

スクロールバー

- ここをクリックするとウィンドウ内の表示がスクロールします。つまり、上に隠れているアイコンが見えるようになります。プレスしている間はスクロールし続けます。
 - *ここを上下にドラッグすると、ウィンドウの中もスクロールします。上にドラッグすると表示は下に、下にドラッグすると表示は下に、下にドラッグすると表示は上にスクロールします(文章ではややこしそうですが、実際にドラッグしてみてください。すぐに理解できるでしょう)。
 - ここをクリックするとウィンドウ内の表示が上にスクロールします。つまり、下に隠れているアイコンが見えるようになります。プレスしている間はスクロールし続けます。



プレス

マウスのボタンを押したままにすることを いいます。

ドライブの中に何も表示されない場合


マイコンピュータで、ローカルディスク(C:)を開いたときに、何も表示されない場合があります。 これは大事なファイルを間違って消さないよう、ファイルやフォルダを表示しないように設定されているためです。 ドライブの中身が空っぽに見えるだけで、実際にはファイルやフォルダは存在しています。

ここではドライブの中身を表示する方法を勉強してみましょう。


ファイル(E) 編集(E) 表示(y) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H) 100 ◆戻る・→・□ | ②検索 13フォルダ (3)原歴 | 12 N2 × 20 | 図・ アドレス(D) 😑 ローカル ディスク (C) ローカル ディスク (C:) 次のリンクをクリックすると、ローカル ディス りに保存された項目を管理したり、アクセ スできます。 マイドキュメント アプリケーションの追加と削除 ファイルまたはフォルダを検索します このドライブの内容をすべて表示する。 合計サイズ:18.9 GB □ 使用領域:1.38 GB □ 空き領域:17.6 GB 。 5 個のオブジェクト (6 個の隠しオブジェクト) 401 KB 🖳 マイコンピュータ

マイコンピュータで、ローカルディスク(C:)を 開きます。

ドライブの中には何も表示されていません。



・画面左にある[このドライブの内容をすべて表示 する]をクリックします。



ローカルディスク(C:)に入っている、ファイルやフォルダが表示されました。

ドライブの中身を表示したくない場合は、画面 左の[このドライブの内容を表示しない]をクリッ クします。

C:ドライブを閉じる

開いたウィンドウを閉じるには、いくつか方法があります。 ここでは、閉じるボタンとメニューバーから閉じる方法について説明します。


閉じるボタンを使う方法

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H) 中原3・→・白 | ②検索 合フォルダ ③履歴 | 階 昭 🗙 幻 | 囲・ アドレス(0) 🗀 ローカル ディスク (0) 25.3 My Documents Program Files WINDOWS AUTOEXEC.... CONFIG.BAN ローカル ディスク (C:) このドライブの内容を表示しない。 合計サイズ:18.9 GB ■ 使用領域 906 MB □ 空き領域:18.1 GB 。 5 個のオブジェクト (6 個の隠しオブジェクト) 394 KB 🖳 7/1 1)/t°1-9

X (閉じる)ボタンをクリックします。

すぐに、ウィンドウが閉じます。

メニューバーから閉じる方法



メニューが表示されます。


• メニューの[閉じる]をクリックします。

すぐに、ウィンドウが閉じます。

エクスプローラを使えば、デスクトップ からマイコンピュータを開いてドライブ やフォルダを見るよりも、全体を捉えや すくなります。

エクスプローラを起動する

エクスプローラを起動します。



╗。。∙「スタート]ポタンをクリックします。

[プログラム] [アクセサリ] [エクスプローラ] にポインタを合わせて、クリックします。



「エクスプローラ」が起動します。



その他の起動方法

スタートボタンを右クリックすると、メ ニューが表示されるので、その中の[エ クスプローラ]にポインタを合わせて、 クリックします。




[マイコンピュータ]を右クリックすると、 メニューが表示されるので、その中の [エクスプローラ]にポインタを合わせて、 クリックします。



画面の左側は・・・?

【エクスプローラ】ウィンドウの左側はフォルダの階層を表示しています。



フォルダアイコンの左の十一について説明します。

- 土このマークがついているドライブやフォルダは、「その中にさらにフォルダが含まれて(階層化されて)いるが表示していない」ということを示しています。
 土をクリックすると、階層化したフォルダが表示されます。もうそれ以上フォルダが含まれていないときは、マークは付きません。
- ・□ このマークがついているドライブやフォルダの中は、 すでに階層表示されていることを示しています。□をクリックすると、階層化したフォルダが閉じて、「□が一に変わります。

階層化されているフォルダを非表示にしてみましょう



-□図。・・ここをクリックします。



C:ドライブに階層化されていたフォルダが、表示されなくなりました。

画面の右側は・・・?

4 個のオブジェクト

2

ウィンドウの左側でフォルダを選択すると、右側にそのフォルダの内容が表示されます。

[2] 7/ J)L°1-9

マイコンピュータの中を見てみましょう。

▸[マイコンピュータ]をクリックします。

・●画面の右側にマイコンピュータの中にあるドライブや フォルダが表示されます

もう一度[ローカルディスク(C:)]の中を見てみましょう。

🔯 ローカル ディスク (C:) ファイル(E) 編集(E) 表示(A) お気(E) りール(D) ヘルブ(H) 4 戻る ▼ → ▼ 直 ②検索 □ フォルダ ③履歴 | 階 略 × ∞ | 囲 マ | アドレス(Q) | | ローカープ ディスク (C:) ▼ ②移動 フォルダ õ≶Ÿ ゴデスクトップ由・会マイトキュメントロ・日 マイコンピュータ My Documents Program Files WINDOWS AUTOEXEC.... 253 □ーカル ディスク (C:) CONFIG.BAK 並 🗟 コンロール パネル 田・健 マイ ネットワーク ごみ箱 ☆ オンライン サービス
☆ フリーフケース 5 個のオブジェクト (6 個の隠しオブジェクト) (ディスクの空き領域: 402 KB ₽ 71 J)t°1-9

•ローカルディスク C:ドライブの内容が表示されます。

画面の左側で選択したドライブやフォルダの内容が画 面右側に表示されます。


このように、エクスプローラを使えば、デスクトップ からマイコンピュータを開いてドライブやフォルダを 見るよりも、全体を捉えやすくなります。

エクスプローラを終了する

エクスプローラも他のウィンドウと同じように、[閉じる]ボタンをクリックして終了します。

_[X 🔯 ローカル ディスク (C:) ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H) 中戻る・→・回 ②検索 四フォルダ ③履歴 | 階 幣 🗙 🖒 🖽・ アドレス(D) = ローカル ディスク (C:) ▼ ②移動 ěFŸ デスクトップ Program Files WINDOWS AUTOEXEC.... 百合マイドキュメント 日 **日** マイコンピュータ My Documents 3.5 インチ FD (A)□ □ □ □ □ □ ボーカル ディスク (C) 557 My Documents
Program Files
WINDOWS CONFIG.BAK □ □ WINDOWS
□ ② CD-ROM (D:)
□ ③ コントロール パネル
□ ② マイ ネットワーク
こ み箱 コンライン サービス プリーフケース 5 個のオブジェクト (6 個の隠しオブジェクト) (ディスクの空き領域 394 KB

•••⊠(閉じる)ボタンをクリックします。



操作がわからなくなったときには、ヘル プ機能を使うと便利です。


ヘルプとは Windows Me の操作方法を 画面上で確認できる機能です。

Windows Me のヘルプを見る

「Windows のヘルプ」は、[スタート]ボタンから起動します。

step

Windows Me の基本操作



••[スタート]ポタンをクリックします。

スタートメニューが表示されます。

•• スタートメニューの中の[ヘルプ]をクリックしま す。

ベルプとサポート ホーム キーワード | サポート | ツアー & チュートリアル 何について調べますか? - ハ・C は四へ 太 9 か?

whoses Millennia Edition を使う
コルコー200万とダイズ
(シーラットの前を使す)
コルコー200万とダイズ
(シーラットの前をは使用
電子ボール、タオセージ・グ、FAX
フロジュースでは、スカリニ・ギング
エーム、ネッリニ・ギング
エーム、オント、ビアオ
フリンタ、スタオ・エ・デジル、カラ
レイニーがバンス・エス・東行できるよど。する
モーボード、マウス、その他のデバイス
ニャーザー番輪を開発 ヘルプとサポートについて ヘルプとサポートのページでは、コンピュー 間などの答えを探すお手伝いをします。 ここには、ツアー、段階ごとの学習、トラブルシューティング、最新情報への Web リンクがあります。 知りたい項目を見つけるには、キーワードで検索または左のリンクをとしてもだい。 システムの復元を利用する サポートを利用する 最近表示したヘルブ トピック その他のリソース キーワードで検索 ツアーとチュートリアルの表示 オンライン サポートを検索する

【ヘルプとサポート】ウインドウが表示されます。

調べたい内容や話題は、「ホーム」「キーワード」「サ ポート」「ツアー&チュートリアル」「検索」から探し 出します。



アプリケーションごとのヘルプは?

アプリケーションのヘルプは、そのアプリ 少し勉強 ケーションのウィンドウにあるメニューバ -の[ヘルプ]をクリックすると起動します。

24

ホームからトピックを開く



画面の左側にあるリンクから、調べたいリンクをクリ ックします。

ここでは例として「Windows Millennium Editionを 使う」をクリックします。



ここでは、「リンク」とは画面左側に表示 されている項目を指します。

2 ^{Micro}かだとサポート ・ ホーム | キーワード | サポート | ツアー & チュートリアル ヘルプとサポート > Windows Millennium Edition を使う Windows Millennium Edition を使う Windows Me の新機能 ● 印刷 日表示の変更 左のいずれかのリンクをクリックしてください。 使いた。 Me ファートガイ

手順 1 で選択した「Windows Millennium Edition を 使う」から、さらに詳しいリンクが表示されます。

このように、リンクの中に、さらに詳しいリンクがあ る場合もあります。

リンクをクリックします。

ここでは「ヘルプの使い方」をクリックします。

3

手順2で選択した「ヘルプの使い方」の、さらに詳しいリンクが表示されましたが、そのリンクの前に三種類のアイコンが表示されているのにお気づきでしょうか?これらのアイコンには、それぞれ次の意味があります

: [Windows Millennium Edition ツアー]を起動して、操作の説明をチュートリアル式に説明します。

: トピックの内容を【ヘルプとサポート】ウィンドウの右側に表示します。

(主): インターネットに接続し、インターネット経由で操作の説明が表示されます。



2 を利用するには、インターネットに接続できる環境にしておく必要があります。

・・目的の 🔽 (トピック)をクリックする。

例えば、ここで「ヘルプとサポートを活用する」をク リックしてみましょう。

画面の右側に、「ヘルプとサポートを活用する」に対 する詳細が表示されました。

キーワードからトピックを探す

^{Mi}へルプとサポート キーワード キーワードで検索 □ 表示の変更 左のいずれかのリンクをクリックしてください。 P1ル ンターネット アドレス アイル ファイル、「ドキュメント」を参照 インターネット アドレス eif ファイル htm ファイル (HTML ファイル」も参照) 背景として使用 icm ファイル、「画像の色の管理」を参照 icm ファイル・ニー・ jeg ファイル pg ファイル pf ファイル scp ファイル「スクリプト ファイル」を参照 tot ファイル・マーテンキー ラジュ) キー・テンキー トーネット オブション] イテンツ

表示(D)

画面左側の表示が、キーワード選択画面になります。

キーワードを入力します。

ここでは、大文字で「DVID」と入力してください。



文字の入力については別冊の「ユーザーズ マニュアル」を参照してください。

2



トピックの一覧がスクロールして、入力したキーワー ドで始まるタイトルが表示されます。

・[表示]ポタンをクリックします。


3



キーワードを含むトピックが複数ある場合は、 このように選択画面が表示されます。 ここでは、「DVD プレーヤーで DVD ディスクを再生 する」を選択してみましょう。

・・トピックをクリックします。

**•[表示]ボタンをクリックします。



・トピックの内容が、画面右側に表示されます。

サポートから選ぶ



画面左側がサポート選択画面になります。

ここでは、インターネットを通じてリンクを調べます。 サポート用の Web サイトが紹介されているので、目 的のサイトへ接続します。



この機能を利用するには、インターネットに 接続できる環境にしておく必要があります。

ツアー&チュートリアルからトピックを探す



画面左側がツアー&チュートリアル選択画面になりま す。


> ここではインタラクティブトレーニング(瓜3~9ペー ジ)を利用して、リンクを調べます。

検索を使ってトピックを探す

ヘルプ全体の中から、入力したキーワードを含むトピックを探し出すことができます。

・検索したいキーワードを入力します。


ここでは、大文字で 回図回 と入力してください。



•*[GO]ボタンをクリックします。

・・・トピックの一覧が表示されます。

キーワードを含むトピックが複数ある場合は、 このように選択画面が表示されます。 ここでは、「DVD プレーヤーを使って DVD ディスク を再生する」を選択してみましょう。



・トピックの内容が、画面右側に表示されます。

Step2 ファイルの使いかた

文書やイラストを作るたびにファイルの数はどんどん増えてい きます。

ここでは、簡単な文書ファイルを作って、それらを分類して、 ハードディスクに整理しながら保存する方法について説明し ます。

1 ファイルを整理する・・・・・・・・・・・・32	6 ショートカットアイコンを利用する・・・57
整理のしかた・・・・・・・32	ショートカットアイコンとは?・・・57
2 新しいフォルダを作る・・・・・・・34	ショートカットアイコンを作る・・・59
新しいフォルダを作る・・・・・・・・34	7 最近使ったファイルを利用する・・・・・・62
フォルダをもうひとつ作る・・・・・・35	[最近使ったファイル] を使ってみる
3 フォルダにファイルを保存する・・・・・36	62
試しにメモ帳でファイルを作る・・・36	8 ファイルやフォルダを検索する・・・・・・63
ファイルを保存する ・・・・・・・・・37	ファイルを検索する ・・・・・・・・・・・・63
メモ帳を終了する・・・・・・・・39	検索条件を保存するには・・・・・・・64
4 ファイルを移動・コピー・削除する・・・40	9 フロッピーディスクを使う・・・・・・・・・65
2 つのフォルダを開く ・・・・・・・・・ 4 0	フロッピーディスクを使う前に・・・65
ファイルを移動する ・・・・・・・・・ 48	フロッピーディスクをフォーマットする
ファイルをコピーする・・・・・・・・49	66
ファイルを削除する ・・・・・・52	フロッピーディスクにファイルをコピーする
5 ファイル(フォルダ)の名前を変える	69
54	フロッピーディスクのファイルを開く
変更方法 その 1 ・・・・・・・・5 4	71
変更方法 その 2 ・・・・・・・・55	ファイルの大きさを見る・・・・・・・73
	フロッピーディスクを取り出す・・・74
	ディスクへの書き込みを禁止する・75

1 ファイルを整理する

パソコンで作った文書やイラストのファイルは、1 つのフォルダに詰め込んだり、あちらこちらに分散しないよう、きちんと整理しましょう。

整理のしかた

文書やイラストのファイルはフォルダを使って整理します。 ここではファイルを文房具、フォルダを引き出しや棚などにたとえて説明します。

1箇所にまとめてしまうと...



分類して整理する



Windows Me の場合は...

ボールペンやサインペン、ハサミやペーパーナイフ、クリップやステープラーなど、全てを机の上に散らかしておくと、ほしいものを探すだけでたいへんです。しかも底の方になってしまった物は取り出しにくくないます


だからといって、机の引出しや、棚に分類せずに放り 込んでも、何をどこに入れたかすぐに忘れてしまいま す。端から順に引出しをあけたり棚を探すのは、効率 的な方法ではありません。

本は本立てに、ペンはペン立てに、よく使うハサミや 定規は上の引き出しに、あまり使わない資料は下の引 き出しに…と、ルールを決めて分類しましょう。さら に、引き出しに、中身がわかるラベルをつけておけば、 ほしいものはすぐに見つかります(使った後、元に戻す のを忘れてはいけません)。

文房具は全て「ファイル」に相当します。机の上は、「デスクトップ」です。デスクトップには最初の起動時から、「マイ ドキュメント」というフォルダがありますし、「ごみ箱」だってあります。机の引出しは、マイコンピュータの中の「ドライブ」に相当します。引出しの中には「フォルダ」を入れることができて、ファイルが分類しやすくなっています。

エクスプローラの左側の画面が階層表示になっていたのを覚えていますか?階層化という手法を使ってフォルダを作りファイルを分類してみましょう。

例えば、文房具をファイルとして機能別に分類すると、次のようになります。




どうですか、分類するとわかりやすいでしょう?

新しいフォルダ を作る

新しいフォルダを作る


新しいフォルダをデスクトップの[マイドキュメント]の中に作ってみましょう。



- デスクトップの[マイドキュメント]をダブルクリ ックします。
- ••[マイドキュメント]が開きます。

2

step ファイルの使いかた



・メニューバーの[ファイル]をクリックし、メニュ ーの[新規作成]をポイントします。

・・[フォルダ]をクリックします。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H) ・ → ・ 面 | ②検索 ・ 凸 フォルダ (多展歴 | 程 ・駐 × 🖒 | 画・ アドレス(D) (全マイトキュメント -My Pictures 新しいカルダ マイトキュメント 新しいフォルダ 更新日時: 2000/08/01 16:44

マイドキュメントの中に「新しいフォルダ」という名 前のフォルダができます。

フォルダの名前が反転表示されている場合は、名前を 変更することができる状態になっていることを示して います。今は、名前を「新しいフォルダ」のままにし ておいてください。

┡╸╸「新しいフォルダ」から、すこしはなれた場所で左ク リックすると、反転表示が解除されて、通常の表示に 戻ります。

フォルダをもうひとつ作る


前ページで紹介した方法とは別に、右クリックで表示されるメニューからフォルダを作る方法を説明します。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H) - → - 白 | ②検索 - 凸フォルダ - ③履歴 | 唱 - 唱 - N - ハ | 田・ ▼ 冷移動 アドレスの 合 マイ ドキュメント My Music My Pictures Mi U.72#1/2 マイトキュメント アイコンを選択すると、その説明が表示されます。 ドキュメントを格納して管理します。 マイ ネットワーク

■■ •• [マイドキュメント]フォルダの中の空白部分にポ インタを合わせて右クリックします。


メニューが表示されます。

3 個のオブジェクト



。•[新規作成]をポイントします。

··[フォルダ]をクリックします。




- ■■ マイドキュメントの中に「新しいフォルダ(2)」とい う名前のフォルダができます。名前は「新しいフォル ダ(2)」のままにしておいてください。
 - ••「新しいフォルダ(2)」から、すこしはなれた場所で左 クリックすると、反転表示が解除されて、通常の表示 に戻ります。

3 フォルダにファ イルを保存する

フォルダができたので、中に入れるファ イルを作ってみましょう。

試しにメモ帳でファイルを作る

ここでは「メモ帳」を使って文書ファイルを作ってみましょう。



□ インタラウティヴトレーニンヴ ・・[スタート]ボタンをクリックします。

••[プログラム] [アクセサリ]とメニューをたど り、[メモ帳]をクリックします。

「メモ帳」が開きます。

何か文字を入力してみてください。

あなたの名前など、どんな文章でもかまいません。



文字の入力については、別冊の「ユーザー ズマニュアル」を参照してください。

ファイルを保存する

前ページで作ったファイルを、「新しいフォルダ」に保存してみましょう。

<u>••••••</u>••• メニューバーの[ファイル]をクリックします。

メニューが表示されます。

• メニューの[名前を付けて保存]をクリックしま す。



【名前をつけて保存】ダイアログが表示されます。

「保存する場所」がすでに「マイドキュメント」にな っている場合は、手順2を飛ばして次ページの手順3 から続けてください。

保存先が「マイドキュメント」以外の場合は、次の手 順2で「マイドキュメント」に移動してください。



2

'[マイドキュメント]をクリックします。

•「保存する場所」が「マイドキュメント」に変わります。



「新しいフォルダを作る(瓜塗34ページ)」で作成した[新 しいフォルダ]と[新しいフォルダ(2)]が入っています。

5

6

名前を付けて保存 保存する場所の: 🗠 マイトキュメント My Music 新しいフォルダ 開(①) ファイル名(<u>N</u>): ファイルの種類(工): ₹

「保存する場所」が「新しいフォルダ」に変わります。

名前を付けて保存 4 保存する場所の 一会 マイトキュメント My Pictures 新しいフォルダ 新しいフォルダ (2)

ファイルの種類(工):

・「ファイル名」の入力フィールドをクリックします。

入力フィールドにポインタを合わせると、ポインタの 形が ☆ から │ に変わります。これは、文字を入力す るモードになったことを示しています。

ファイル名に、すでに「無題」と表示されている場合 は、文字の後ろの空いているところをクリックして、 BackSpace キーを押して、文字を消してください。



保存(S)

キャンセル

v

・ファイル名を入力します。

ファイル名は「SAMPLE」にしておきましょう。 キーボードから SAMPLE と入力します。

デスクトップ右下のインジケータに あ というアイコ ンがあるときは、文字入力モードが「ひらがな」にな っています。この状態で SAMPLE とキーを押す と「さMPぇ」や「さmpぇ」と表示されたり、英字で も「SAMPLE」や「sample」のようにアンダーライン付 きで(未変換として)表示されることがあります。 ここでは、インジケータの あ をクリックして表示さ れるメニューから[直接入力]を選択して、アイコン



• 「保存」ボタンをクリックします。

を 🔥 に変えてから再度入力してください。

メモ帳を終了する

メモ帳を終了しましょう

•• タイトルバーの 🕱 ボタンをクリックします。

すぐに、メモ帳が閉じます。

保存後(「ファイルを保存する」の手順7の後)、内容 をさらに書き加えたときや、変更したときは、【上書 き保存】のダイアログがもう一度表示されます。



ファイルを保存した後に、ファイルの内容 に変更があった場合、変更を保存して終了 アドバイス するか、保存しないで終了するか確認のた めに【上書き保存】ダイアログが表示され ます

2

4 ファイルを移動・コピー・削除する

ファイルを、フォルダ間で移動したり、 コピー(複写)や、削除する方法について 説明します。


2 つのフォルダを開く

準備として、デスクトップに2つのフォルダを開いておきましょう。


[マイドキュメント]の中の[新しいフォルダ]を開く



- ・・・ デスクトップの[マイ ドキュメント]をダブルク リックします。
- ••【マイドキュメント】ウィンドウが開きます。
 - 「新しいフォルダを作る」(瓜舎34ページ)で作成したフォルダが2つあります。
 - 「フォルダにファイルを保存する」(Leas 36ページ)で保存した「SAMPLE」ファイルは、「新しいフォルダ」というフォルダに入っているはずです。さっそく開いてみましょう。




•・「新しいフォルダ」をダブルクリックします。



【新しいフォルダ】ウィンドウが開きます。


・・「フォルダにファイルを保存する」(瓜舎36ページ)で 保存した「SAMPLE」ファイルがありました。



もうひとつフォルダを開きたいので、ウィンドウのサ イズを変えておきましょう。

•• ウィンドウを移動させます。


【新しいフォルダ】ウィンドウのタイトルバーの青い 部分にポインタを合わせ、ドラッグしてください。ウ ィンドウと同じサイズの枠が移動します。



今は、右端に寄せておきましょう。枠の右端が画面の 右端に合ったら、マウスのボタンをはなしてください。


これでウィンドウが移動しました。

4



ウィンドウを小さくします。


【新しいフォルダ】ウィンドウの左下の角にポインタ を合わせます。ポインタが 🖟 から 🗸 に変わったらそ のままドラッグしてください。




左右のサイズが画面の半分くらいの大きさになった ら、マウスのボタンをはなしてください。

これでウィンドウが小さくなりました。

[新しいフォルダ(2)]を開く



• デスクトップの[マイ ドキュメント]をダブルクリック します。




【マイドキュメント】ウィンドウが開きます。

[新しいフォルダ(2)]をダブルクリックします。

6




【新しいフォルダ(2)】ウィンドウが開きます。 空っぽのはずです。



・・・ウィンドウを移動させます。

【新しいフォルダ(2)】ウィンドウのタイトルバーの青 い部分にポインタを合わせ、ドラッグしてください。 ウィンドウと同じサイズの枠が移動します。




枠の左端が画面の左端に合うまでドラッグしたら、マ ウスのボタンをはなしてください。

これで、ウィンドウが移動しました。

適水十 | ⑥ ⑤ № 図 | □新Ui7ail8

| ファイルD 機乗取 表示の お表に入りの ツールの ヘルプロ | 中長5・⇒・ロ | 資務率 13フォルタ (多度度 125 × 25) 図・ | アドレスD | 11 新しいフォルタ 25 新しいフォルダ ②) | AR S | E | C | C | ウィンドウを小さくします。

【新しいフォルダ(2)】ウィンドウの右端にポインタを 合わせます。ポインタが 🖟 から ↔ に変わったらその ままドラッグしてください




【新しいフォルダ】ウィンドウと重ならないように小 さくしたら、ボタンをはなしてください。

ウィンドウの操作


いくつかのウィンドウを開くと、ウィンドウが重なりあって見えにくくなります。そういうときは、ウィンドウの 位置や大きさを変えて、必要な部分が見えるようにします。

目的のウィンドウを一番手前にもってくる




画面にウィンドウを表示すると、そのウィンドウに対 応するボタンが画面下のタスクバーに表示されます。 タスクバーに表示されたボタンをクリックすると、そ のウィンドウは一番手前に表示されます。

ウィンドウの位置を変える



ウィンドウの位置を変える(移動する)ときは、そのウ ィンドウのタイトルバーをドラッグします。

タイトルバーが見えなくなってドラッグできないときは



画面下のタスクバーに表示されているボタンを右クリ ックして、表示されるメニューの[移動]をクリックし ます。ウィンドウの4辺がグレー表示されポインタ ーを押してウィンドウを移動します。

ウィンドウの大きさを変える

ウィンドウの 角 にポインタを合わせると・・・



ウィンドウの角にカーソルを合わせると、カーソルの 形状が № から 2 や № に変わります。その状態でド ラッグすると、その角を作っている2つの辺が移動し ます(対角側は移動しません)。

ウィンドウの 辺 にポインタを合わせると・・・



ウィンドウの辺にカーソルを合わせると、カーソルの 形状が ፟ から ↔ や ‡ に変わります。その状態でド ラッグすると、その辺が移動します(他の辺は移動しま せん)。



タイトルバーの右側にある3つのボタンは、それぞれ、 次のような機能を持っています。

タスクバーにいれてしまう(最小化する)

■ボタンをクリックするとウィンドウが閉じて、タスクバーにボタンとして表示 されます。タスクバーのボタンをクリックすると、
ボタンを押す前のウィンド ウ表示(位置も大きさも元通り)に戻ります。

┃ 画面(デスクトップ)いっぱいに表示する(最大化する)

□ボタンをクリックするとウィンドウが画面(デスクトップ)いっぱいに表示され ます。最大化するとロボタンはロボタンに変わります。

■ 最大化したウィンドウを元に戻す


■ ボタンをクリックすると、 ■ ボタンを押す前のウィンドウ表示(位置も大きさ も元通り)に戻ります。元に戻すと、 □ ボタンは □ ボタンに変わります。

× ウィンドウを閉じる(終了する)

▼ボタンをクリックすると、そのウィンドウを閉じます。タスクバーの表示もな くなります。

ファイルを移動する

[SAMPLE]ファイルを[新しいフォルダ(2)]に移動させてみましょう。




[SAMPLE]を【新しいフォルダ(2)】までドラ ッグします。

操作を間違えた!

誤って[SAMPLE]アイコンをダブルク リックすると、「メモ帳」が起動してし まいます。【メモ帳】ウィンドウの▶️を クリックして「メモ帳」を終了してくだ

ドラッグ中にデスクトップに落としてし まった場合は、デスクトップから【新し いフォルダ(2)】までドラッグしなおし てください。

2



ボタンをはなすと、移動が完了します。


このように、ファイルをドラッグして、他に移動する ことを「ファイルをドラッグアンドドロップで移動す る」といいます。

2 つのフォルダが同じドライブにある場合は、このよ うにドラッグアンドドロップすると「移動」になりま す。

元のフォルダにファイルを残したまま、他のフォルダ にも同じファイルが必要なときは、「コピー(複写)」を 使います。次は、コピーをしてみましょう。

ファイルをコピーする


【新しいフォルダ(2)】の[SAMPLE]ファイルを、【新しいフォルダ】にコピーしてみましょう。



◆[SAMPLE]を【新しいフォルダ】までドラッグ します。

まだマウスの左ボタンは押したまま!


2



Ctrl キーを押します。

まだマウスの左ボタンは押したまま!

Ctrl キーを押している間は、ポインタが [№] から [№] に 変わります。



Ctrl キーを押したままマウスの左ボタンをはな します。

[新しいフォルダ]に[SAMPLE]ファイルがコピーされ ました。



Ctrl キーを押すタイミング

ドラッグ中か、移動(/コピー)先のウィンド 少し勉強 ウにポインタが入っていたら Ctrl キーを押 す(ポインタを 🖟 から 🦙 に変える)ように してください。

ドラッグアンドドロップのテクニック

2 つのフォルダ間で、ドラッグアンドドロップを使い、ファイルを移動・コピーするときのテクニック について説明します。

2 つのフォルダが同じドライブにある場合

ファイルをドラッグして、移動(コピー)先のウィンドウ内に入ってもポインタは [©] のままです。

移動するには

🖟 このポインタを使います。何もキーを押さずに、ポイ

ンタが[№] のままドラッグアンドドロップします。

コピーするには

□ このポインタを使います。 Ctrl キーを押し、ポインタを を □ に変えてからドラッグアンドドロップします。

2つのフォルダが違うドライブにある場合

ファイルをドラッグして、移動(コピー)先のウィンドウ内に入るとポインタが トット から トート に変わります。

移動するには

▷ このポインタを使います。 Shift キーを押しながらドラ

ッグアンドドロップします。

コピーするには

□ このポインタを使います。何もキーを押さずに、ポインタが □ のままドラッグアンドドロップします。

複数のアイコンを選択するテクニック

複数のファイル(アイコン)を選択して、一度に移動(コピー)する方法を説明します。

範囲指定する

1



・範囲の開始点にポインタを合わせてマウスの左ボタンをプレスします。

開始点をプレスするときには、まだアイコンが選択(反転表示)されないようにアイコンのちょっと外側でプレスしてください。

2




・そのまま終了点までドラッグして、範囲を指定 ・します。

選択されたアイコンは反転表示されます。必要なファイルのアイコンが全て反転表示されたらマウスのボタンをはなしてください。これで範囲指定できました。

「 ドラッグアンドドロップする」の手順 へ進んで ください。 **©**351ページ

個別に指定する



Ctrl キーを押します。

Ctrl キーは、押したままにしておいてください。

♪ Ctrl キーを押したまま、必要なファイルのアイ コンをクリックしていきます。


選択されたアイコンは反転表示されます。選択したア イコンをもう一度クリックすると、選択からはずされ ます。

必要なファイルのアイコンをすべて反転表示させたら (Ctrl) キーをはなしてください。

これで個別に指定できました。

次(ドラッグアンドドロップする)へ進んでください。

ドラッグアンドドロップする



ファイルが 1 つのときと同じように移動(コピ ー)先にドラッグします。

- ・反転表示しているアイコンならどれでもかまわない ので、1 つをドラッグしてください。それで、反転 表示しているファイル全てが移動(コピー)の対象と なります。
- ・操作を誤って、反転表示されなくなったら、手順 からやり直してください。
- ・移動・コピーの切り替え(Ctrl・Shift キーの)操作も ファイルが1つのときと同じです。

中東5・→・白| ②検索 日フォルダ ③原歴 | 程 弘 × 20 | 田・ 新しいフォルダ (2) アイコンを選択すると、その説明が表示されます。




マウスのボタンをはなします。

選択した数が多くて、移動(コピー)先のウィンドウか らいくつかのアイコンがはみ出しても、マウスのポイ ンタがそのウィンドウの中に入っていれば大丈夫で す。

選択したファイルが移動(コピー)されます。

ファイルを削除する() ごみ箱に捨てる)

必要のなくなったファイルやフォルダを[ごみ箱]を使って削除する方法について説明します。 先程コピーした[SAMPLE]ファイルを削除してみましょう。




[マイ ドキュメント]の中の[新しいフォルダ(2)] を開きます。

開き方は覚えていますね? 「[新しいフォルダ(2)]を開く」42ページ

「ごみ箱 👩 」が見えるようにウィンドウを移動し ます。

ウィンドウの移動やサイズ変更は覚えていますね? **曜**43ページ

2



[SAMPLE]ファイル e[ごみ箱]に移動しま す。

ごみ箱のアイコンが 👸 に変わります。 ドラッグアンドドロップしてください。ドラッグアン ドロップによる「移動」の方法は覚えていますね? このポインタを使います。 ╚。このポインタを使うと削除になりません。 **■** 「ファイルを移動する」48ページ

[SAMPLE]ファイルが[ごみ箱]の中に移動します。 ウィンドウはそのまま、次の「ごみ箱に移動したファ イルを元に戻す」に進んでください。 **1**3 ページ

ごみ箱に移動したファイルを元に戻す

ごみ箱にファイルを移動しても、完全に消去されたわけではありません。次の手順で、元に戻すことができます。

)フォルダにはコンピュータから高切をした イルやフォルタか合まれます。 へての項目を完全に削除してディスク 物域を望けるには、次のボタンをクリックし

[ごみ箱]をダブルクリックします。

ごみ箱の中身が表示されます。

「すべて元に戻す」ボタンをクリックします。

これで、[ごみ箱]に移動する前の場所に戻りました。 【新しいフォルダ(2)】に戻っているか確認してみてく ださい。

ごみ箱を空にする(完全に消去する)

ごみ箱の中身を完全に消去しても良い場合は、[ごみ箱]アイコンを右クリックして表示されるメニューの[ごみ箱を 空にする]をクリックします。

A 我 # \$ \$ \$ \$ \$ 17

罰((0) エクスプローラ⊗ ごみ箱を空にする(B) ショートカットの作成⑤ プロパティ(R)

ファイルの削除の確認 'SAMPLE' を削除してもよろしいですか? (<u>t()(Y</u>) •「ごみ箱」を右クリックします。

メニューが表示されます。

••[ごみ箱を空にする]をクリックします。

確認メッセージが表示されます。

•*[はい]ボタンをクリックすると完全に消去され、ごみ 箱のアイコンが 📵 に変わります。

[ごみ箱]から削除したファイルは、元に戻すことがで きません。

削除の前に、本当に削除して良いファイルか確認して から[はい]ボタンをクリックしてください。



ごみ箱の設定を変えると・・・

[ごみ箱]アイコンを右クリックして表示さ れるメニューの[プロパティ]をクリックす ると、「ごみ箱」の設定が変更できます。 しかし、削除の確認メッセージを表示しな くなったり、ごみ箱に入れたとたん完全に 消去されたり、「ごみ箱」の容量が小さく なって、結局あふれた分が消去されたりし ます。設定の内容が理解できないうちは、 変更しないでください。

ファイル(フォルダ) の名前を変える

ファイルやフォルダの名前を変更する方 法について説明します。

変更方法その1

選択されたオブジェクトの名前を変更します。

ここでは、[SAMPLE]ファイルの名前を変更してみましょう。


ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) ▼ ②移動 アドレス(0) 🗀 新しいフォルダ SAMPLE 新しいフォルダ アプリケーションから開((<u>H</u>).. 送る(N) 更新日時: 2000/07/13 11:10 切り取り(T) サイズ:14 バイト 属性: (標準) ショートカットの作成(S) 名前の変更(M)

プロパティ(<u>R</u>)

■□図。••[SAMPLE]ファイルを右クリックします。

メニューが表示されます。

。• [名前の変更]をクリックします。



☐ 3/ 3)/6°1-3

・キーボードから変更したい名前を入力します。

「TEST」に変更してみましょう。

キーボードから 丁匡S丁 と入力します。

デスクトップ右下のインジケータに あ というアイコ ンがあるときは、文字入力モードが「ひらがな」にな っています。この状態で 「ES」 とキーを押す と「TST」や「Tst」と表示されたり、英字で も「TEST」や「test」のようにアンダーライン付きで (未変換として)表示されることがあります。

ここでは、インジケータの あ をクリックして表示さ れるメニューから[直接入力]を選択して、アイコン を ___ に変えてから再度入力してください。

名前が入力できたら、「Enter→」を押します。

これで名前が変更できました。

フォルダ名も同様に変更できます。

種類: テキスト文書 サイズ: 14 バイト

変更方法その 2

前ページで紹介した方法とは別に、名前を変更する方法を説明します。



■■■ ... アイコンをクリックします。




■■図。・名前の文字の部分をクリックします。

名前のところが、反転表示されます。



□□図。・キーボードから変更したい名前を入力します。



• 名前が入力できたら、適当なところをクリック します。

ウィンドウの中の空白の部分をクリックしてください。

6 ショートカットア イコンを利用する

■このマークが付いているアイコンが、 ショートカットアイコンです。これはど のような役目をするアイコンなのでしょ うか?

ショートカットアイコンとは?

まず、ショートカットアイコンのしくみから説明し、その次に実際にショートカットアイコンを作ってみましょう。

普通のアイコンは・・・



普通のアイコンは、ファイルやフォルダなどそれ自身(本体)を示しています。

「新しいフォルダを作る」(LST34ページ)や「フォルダにファイルを保存する」(LST36ページ)で作ったように、アイコンはフォルダやファイルそのものをあらわしています。ですから、

アイコンを消去すれば、そのファイルは無くなってしまいます。フォルダの場合は、中のファイルも全て無くなります。

違うフォルダにコピーすれば、同じ内容のファイルやフォルダが 2 箇所にできあがります。当然ですが、2 メガバイトのファイルであれば、2 つで 4 メガバイトになります。

アイコンをダブルクリックすると・・・

例えば、「フォルダにファイルを保存する」(LST36ページ)で作った「SAMPLE」ファイルをダブルクリックすると、次のように処理されます。

「SAMPLE」ファイルは、自分が「メモ帳」で作られたことを記録しているので、ダブルクリックされると、「メモ帳」を起動して、自分(SAMPLEファイル)を「メモ帳」に開いてもらいます。

ショートカットアイコンは・・・



ショートカットアイコンは、いわば分身のようなもので、 本体がどこに保存されているかを記録しています。 ショートカットアイコンは普通のアイコンのように、フォルダやファイルそのものを示すアイコンではありません。本当のフォルダやファイルとは別に作成されます。ここでは仮に、「SAMPLE」ファイルのショートカットアイコンがあるとしましょう。このショートカットアイコンは、本当(本体)の「SAMPLE」ファイルの保存先は記録していますが、中にどのような文章が書かれているかまでは記録していません。ですから、

ショートカットアイコンを消去しても、本当(本体)の「SAMPLE」ファイルは 別に保存されて残っています。

本当(本体)の「SAMPLE」ファイルがどれだけ大きくても(何メガバイトあっても)、ショートカットアイコンは 1 つが 1 キロバイト未満です。

ショートカットアイコンをダブルクリックすると・・・

このショートカットアイコンは本当(本体)の「SAMPLE」ファイルの保存先を記録しているので、その保存場所を「メモ帳」に伝えて、本当(本体)の「SAMPLE」ファイルを開いてもらいます。

ショートカットの活用のしかた

ショートカットは、利用したいファイルが、フォルダの数階層下にある場合や、利用したいファイルが複数のフォルダに保存されている場合に利用します。

何度もフォルダを開いて階層の下に移動したり、別々のフォルダに移動するのは面倒ですよね?


そんなとき、ファイルのショートカットを作ってディスクトップなどに置いておけば、すぐにファイルを利用することができます。

ショートカットは、本当(ファイル)の名前と同じにする必要はありません。 あなたのわかりやすい名前に変更し、ショートカットをまとめてフォルダを作って、 自分だけのメニューを作ることもできます。

ショートカットアイコンを作る


「ワードパッド」を起動するためのショートカットアイコンをデスクトップに作ってみましょう。 最初に、「ワードパッド」の本体を探しにいきます。「ワードパッド」の本体の名前は「WORDPAD」です。

「WORDPAD」本体の保存場所まで行ってみましょう。



- [マイコンピュータ]をダブルクリックします。
- •••【マイコンピュータ】ウィンドウが表示されます。
- *・・[ローカルディスク(C:)]をダブルクリックします。


2



【ローカルディスク(C:)】 ウィンドウが表示されます。

「Program Files]をダブルクリックします。

3



【Program Files】ウィンドウが表示されます。

「Accessories]をダブルクリックします。


4



【Accessories】ウィンドウが表示されます。 この中の [WORDPAD]のショートカットアイコンを 作ります。

••• [WORDPAD]にポインタをあわせます。

5



。左ボタンでデスクトップにドラッグアンドドロ ップします。

デスクトップまで移動したときに、マウスのポインタが、 ふ から □ に変わります。その状態でデスクトップにドロップすると、ショートカットができます。ショートカットアイコンには、このように □ マークがつきます。

これで、[WORDPAD へのショートカット]がデスクトップにできました。

左ボタンによるドラッグアンドドロップのまとめ

もうお気づきでしょう。「ファイルの移動」「ファイルのコピー」「ショートカットアイコンの作成」の基本操作はどれも「ドラッグアンドドロップ」です。

ただ、ドロップするときのカーソルの形によって、結果が「ショートカットアイコンの作成」になったり「移動」や「コピー」になるのです。次に「ポインタの形」と「同時に押すキー」をまとめておきます。

ショートカットを作るときは・・・・・・ 🖫 このポインタを使います。

ポインタが 🖟 とは異なるときは Ctrl と Shift キーを押します。

移動するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・ このポインタを使います。

ポインタが とは異なるときは Shift キーを押します。


コピーするときは・・・・・・・・・・ 🖫 このポインタを使います。

ポインタが 🖟 とは異なるときは [Ctrl] キーを押します。

右ボタンによるドラッグアンドドロップ

右ボタンで、ドラッグアンドドロップすると、ポインタの形(🌣 🌬)にかかわらずメニューが表示され、 処理を選択できるようになります。

例として、ショートカットを右ボタンによるドラッグアンドドロップで作ってみましょう。 「ショートカットアイコンを作る(瓜3~59ページ)」と、手順1~4は同じです。 違うのは、手順5で、右ボタンによるドラッグアンドドロップをすることです。



右ボタンでデスクトップにドラッグアンドドロ ップします。

22(25°+(<u>0</u>) ここ(2移動(<u>M</u>) ショートカットをここに作成(S) キャンセル

メニューが表示されます。

• [ショートカットをここに作成]をクリックします。



その他の作成方法

ショートカットを作成したいファイルを右 プレーション クリックすると、メニューが表示されるの で、その中の「ショートカットの作成」に ポインタを合わせて、クリックします。

7 最近使ったファイルを利用する


「さっき使ったファイルをもう一度開き たい」と思っても、どこに保存したか忘 れてしまった場合、簡単に見付ける方法 があります。

[最近使ったファイル]を使ってみる

簡単に言うと、今朝パソコンの電源を入れてから、さっきまでの間に開いたファイルの一覧を表示することができます。

また、そのアイコンをクリックすると、開くことができます。

1




[スタート]ポタンをクリックします。

・・[最近使ったファイル]にポインタを合わせます。

最近使ったファイルの一覧が表示されます。

** 開きたいファイルをクリックします。




そのファイルが開きます。

8 ファイルやフォルダを検索する

最近使ったファイルで見つからなかった ときは、「検索」機能を使います。 「最後に修正したのは確か・・・、 一昨日だったよなぁ」といった条件でも 検索できます。


ファイルを検索する

検索機能を使うと、ファイルやフォルダを簡単に検索できます。【検索】ウィンドウでは、検索条件を簡単に、しか も詳細に指定できます。また、条件を保存できるので、同じ条件を何度も使って検索できます。



••[スタート]ボタンをクリックし、[検索]をポイン トします。

••[ファイルやフォルダ]をクリックします。



【検索結果】ウィンドウが開きます。

•検索したいファイルの名前の一部、または全部 を【ファイルまたはフォルダの名前】フィール ドに入力します。

心ターネット

2

ここでは、SAMPLEと入力してみます。

• [検索開始]ボタンをクリックします。



・検索結果が表示されます。



[検索開始]ボタンの下にある「検索オプシ ョン 》」をクリックすると、サブメニュー 少し勉強 が表示されます。このオプションを選択す ることで、検索条件をより詳しく指定する ことができます。

検索開始(S)

微索オブション >>

検索条件を保存するには

同じ検索条件で、何度も検索することが予想される場合、検索条件を[マイドキュメント]に保存することができます。



■ ・・【検索結果】ウィンドウの[ファイル]メニューの [検索条件を保存] をクリックします。



【検索条件を保存】ウィンドウが表示されます。

保存するファイル名を[ファイル名]に入力します。

[保存]ボタンをクリックします。

検索条件が保存され、[マイドキュメント]にアイコン が表示されます。

検索条件のアイコンをダブルクリックすると【検索結 果】ウィンドウが表示されます。[検索開始] ボタンを クリックすると検索を再実行し、検索結果を更新でき ます。

フロッピーディ スクを使う

フロッピーディスクを使えば、簡単に友 人や同僚とファイルの交換ができます。

フロッピーディスクを使う前に

フロッピーディスクの種類について


このパソコンのフロッピーディスクドライブは、「3.5 インチ 2HD タイプ」と 「3.5 インチ 2DD タイプ」のフロッピーディスクが使用できます。

> 2HD タイプは、約 1.44MB の記憶容量があります。 2DD タイプは、約720KB の記憶容量があります。

さらに、最近は「フォーマット済み」のフロッピーディスクが市販されていますが、 以降「フォーマット済み」「未フォーマット」どちらのタイプにも対応できるよう に説明します。

「3.5 インチ 2HD/2DD フロッピーディスク」を用意してください。

フロッピーディスクをドライブにセットする




(パソコンはSOTEC PC STATION M300 シリーズを例に説明して います)

フロッピーディスクをラベル面を上にしてフロ ッピーディスクドライブに挿入します。

フロッピーディスクをフォーマットする

フロッピーディスクを使うには、まずフロッピーディスクをフォーマットする必要があります。



- 「マイコンピュータ」をダブルクリックします。【マイコンピュータ】ウィンドウが表示されます。
- **•[3.5 インチ FD(A:)]をダブルクリックします。



とまってしまった?

プラフロッピーディスクアクセス LED がチカチッドパス カしているときは、フロッピーディスクを読み込み中です。あせって何度もクリックしたり、電源を切ったりしないでください。

「今すぐフォーマットしますか?」のメッセージが出たら

フォーマットしないときは・・・


1 ディスクはフォーマットされていません メートライブ A のディスクはフォーマットされていません。 今すぐフォーマットしますか? (パハえ(N) にはいべ) 調査(S)...

図 ・・[いいえ]ボタンをクリックします。

「未フォーマット」のフロッピーディスクを買ってきてセットした場合、ここで[いいえ]を選択していると、いつまでもそのフロッピーディスクは使うことができません。

フロッピーディスクを取り出してください。 『②「フロッピーディスクを取り出す」69 ページ

フォーマットするときは・・・



フロッピーディスクをフォーマットすると、フロッピーディスク内の全てのデータは削除されます。 まず、このフロッピーディスクを本当にフォーマット してしまって良いのか、よく考えてください。

・[はい]ポタンをクリックします。

フォーマット - 3.5 インチ FD (A:) ? × 容量(P): 1.44 MB (3.5 くりチ) 開始⑤入 ◩ -フォーマットの種類 閉じる(0) ○ クイック フォーマット(Q) 通常のフォーマット(E) ・オプション・ ボリュームラベル(L): □ ボリューム ラベルなし(N) ☑ 結果レポートの表示(D)

【フォーマット】ダイアログが表示されます。 •[通常のフォーマット]をクリックします。

*•[開始]ポタンをクリックします。



「このディスクは書き込み禁止になってい るため、フォーマットできません」と表示 アドバスされる場合、「ライトプロテクトを解除する」 を参照してください。(📭 75ページ)

フォーマット - 3.5 インチ FD (A)	?!×
容量(P):	
1.44 MB (3.5 インチ)	開始(S)
- フォーマットの種類	キャンセル
○ クイック フォーマット@	:
● 通常のフォーマット(E)	
「オプション 	
ボリュームラベル(L):	
■ ボリューム ラベルなし(N)	
☑ 結果レポートの表示(D)	
フォーマットしています	
	·

ダイアログの下部にある棒グラフで、進行状況が確認 * できます。

右端までいけばフォーマットは終わりです。

フォーマット結果 - 3.5 インチ FD (A:) X 全ディスク領域: 1,457,664 バイト システムが使用している領域: 0 バイト 不良セクタ: 0 バイト 使用可能ディスク領域: 1,457,664 バイト アロケーション ユニット サイズ: 512 バイト アロケーション ユニット数: 2,847 個 シリアル番号: 14F1-220E 閉じる

3

フォーマットが正常に終わると、【フォーマット結果】 ダイアログが表示されます。

....[閉じる]ボタンをクリックします。

フォーマット - 3.5 インチ FD (A)

容量(P):

1.44 MB (3.5 インチ)

フォーマットの種類

① クイック フォーマット(Q)

② 通常のフォーマット(F)

オプション
ボリュームラベル(L):

□ ボリューム ラベルなし(N)

▽ 結果レポートの表示(D)

この画面に戻ります。

・[閉じる]ボタンをクリックします。

これで、このフロッピーディスクが使えるようになり ました。

【3.5 インチ FD(A:)】ウィンドウが開きます。 いまは、何も登録されていません。 閉じておきましょう。

・[閉じる]ボタンをクリックします。

フロッピーディスクを取り出してください。 **瓜**窓「フロッピーディスクを取り出す」74 ページ



tep ファイルの使いかた

フロッピーディスクにファイルをコピーする


「フォルダにファイルを保存する」(Line 36ページ)で保存した、[SAMPLE]をフロッピーディスクにコピーしてみ ましょう。

新しいフォルダ ファイル フォルダ

*[マイドキュメント]をダブルクリックします。

'[新しいフォルダ]をダブルクリックします。

2




【新しいフォルダ】ウィンドウが開きます。 もう一つウィンドウを開きたいので・・・

【新しいフォルダ】ウィンドウのサイズを小さく します。

次は、【3.5 インチ FD(A:)】 ウィンドウを開きます。

3




・[マイコンピュータ]をダブルクリックします。

マイコンピュータが開きます。

5

ウィンドウの位置を調整します。



CHARACTER STATE OF THE STATE OF []_A股货量图820 /使 1921

.•[SAMPLE]を【マイコンピュータ】ウィンド内 の[3.5 インチ FD(A:)]にドラッグアンドドロッ プします。

「ライトプロテクトされています」のメッセージが出たら



ライトプロテクトを解除します。 ▶○ 「ライトプロテクトを解除する」75ページ


フロッピーディスクのファイルを開く

フロッピーディスクをセットします。

(パソコンはSOTEC PC STATION M300 シリーズを例に説明して います)

2


ラベル




•[マイコンピュータ]をダブルクリックします。 【マイコンピュータ】ウィンドウが表示されます。

•[3.5 インチ FD(A:)]をダブルクリックします。 【3.5 インチ FD(A:)】ウィンドウが表示されます。

3



•[SAMPLE]をダブルクリックします。**



【SAMPLE】ウィンドウが開きます。

「アプリケーション選択」のダイアログが出たら




ファイルを開こうとしたのに、そのファイルを作った アプリケーションが無いときに、このメッセージが出 ます。

そのファイルを開くことができるアプリケーションがわ かっている場合は、「このファイルを開くアプリケーシ ョン」からそのアプリケーションを指定してください。

一覧からアプリケーションを選択し、[OK]ボタンをク リックします。なお、今後そのファイルを同じアプリ ケーションで開く場合は「これらのファイルを開くと きは、いつもこのアプリケーションを使う」を選択し ます。

「フォーマットしますか?」のメッセージが出たら




フロッピーディスクはまだフォーマットされていま

フロッピーをフォーマットしても良いか、もう一度よ く考えて、「ディスクのフォーマット(瓜366ページ)」 の操作を行ってください。

ファイルの大きさを見る


ウィンドウ内の各オブジェクトの情報を表示します。

ファイルサイズ(容量)の大きさを見る方法を説明します。



🔤 ゚メニューバーの[表示]をクリックします。

'[詳細]をクリックします。



*• ファイルの大きさと、ファイルの種類が表示されます。




大きさ(容量)の単位について


ファイルの容量の基本単位は Byte(バイ ^{ァドバイス} ト)です。1000Byte(正確には 1024Byte)で 1KB(キロバイト)になりま す。1KBの1000倍が、1MB(メガバイ ト)、1MBの1000倍が1GB(ギガバイ ト)となります。

3

フロッピーディスクアクセス LED が消えている ことを確認します。



イジェクトポタンを押します。




フロッピーディスクを取り出します。

ディスクへの書き込みを禁止する

カセットテープやビデオテープと同じように、上書きしないようにするツメのようなものが、フロッピーディスク にもついています。

ライトプロテクトする




上書きできないようにすることを「ライトプロテクト する」といいます。

ライトプロテクトされたフロッピーディスクは、中に 記録されたファイルを読み込むことはできますが、削 除したり、新しくファイルを追加することができなく なります。

重要なファイルを保管するときは、ライトプロテクト しておくと、「うっかり消してしまった!」というミ スを減らすことができます。

左図のようにライトプロテクトします。

ライトプロテクトを解除する



ライトプロテクトされていたということは、中のファ イルが何か重要なものだったと考えられます。ライト プロテクトを解除して、ファイルを削除や変更すると きは、よく考えて操作してください。

また、重要なファイルを追加保存するためにライトプ ロテクトを解除したときは、ファイルを追加した後、 忘れずにライトプロテクトしておきましょう。

Step3

機能の紹介

[スタート]ボタンから始めることができる機能のうち、代表的なものをピックアップしてご紹介します。操作方法や注意事項については「Windows ヘルプ」または各機能ごとのヘルプを参照してください。

1 基本的な機能・・・・・・・・・・・ 78	3 通信に関する機能・・・・・・・86
パソコンの操作方法を知る・・・・・・78	通信回線に接続する・・・・・・・・86
ファイルを探す ・・・・・・・・・・78	4 システムに関する機能・・・・・・・88
文書や絵をかく・・・・・・・80	システムを監視・変更する・・・・・・88
計算する・・・・・・・・・・・82	ディスクをメンテナンスする・・・・・89
ユーザーの補助をする・・・・・・・・82	ディスクの内容を圧縮する・・・・・・90
2 マルチメディアを楽しむための機能・・・83	
動画を見る・・・・・・・・・・・83	
音楽を聴く・・・・・・・・・・・・・・・・84	
ゲームをする・・・・・・・・85	

1

基本的な機能

パソコンの操作方法を知る



ヘルプとサポート

◯[スタート]ボタン [ヘルプ]

アプリケーションを使用していて操作法方などがわからなくなった場合や、より詳しい機能を知りたい場合に使用します。ヘルプメニューの目次から目的の項目を見つける他に、キーワードによる検索もできます。





インタラクティブ トレーニング コンピュータや、Windows Meの基本的な考え方や操作方法を学ぶことができます。また、Windows Meの各設定も行うことができますので、最初にお読みください。


ファイルを探す




ファイルやフォルダ

◯[スタート]ボタン [検索] [ファイルやフォルダ]


フォルダやファイルの格納場所がわからない場合に使用します。ファイル 名の他に、作成日や拡張子などのさまざまな検索条件が設定できます。





ルを整理するときなどに使用します。





エクスプローラ



最近使ったファイル

◯[スタート]ボタン [最近使ったファイル]

パソコンを起動してから、最近使ったファイルの履歴が記録されています。 この機能により、ファイルの履歴を記録する機能を持たないアプリケーションを使用した場合でも、ある程度過去に使用したファイルを簡単に再利 用することができます。



ファイル名を指定して実行 (スタート)ボタン [ファイル名を指定して実行]

ファイル名を入力することにより、アプリケーションを直接起動させることができます。この機能によりファイルの格納先がわからない場合や、フォルダの最下層にあるアプリケーションでも簡単にすばやく起動することができます。

文書や絵をかく

文書作成のための機能



メモ帳





書式設定を必要としない簡単な文章作成ができます。(書式設定を行いたい場合や、68KBを超える文章の作成にはワードパッドを使用してください。)



ワードパッド

[スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [ワードパッド]

文字の大きさの変更や文字飾りなどのワープロの基本的な機能を備え、短い文書作成に適したテキストエディタです。



文字コード表

変換では現れない特殊記号や、特殊文字を選択できます。この機能を利用 し、文章中に特殊文字が挿入できます。



外字エディタ

[スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [外字エディタ]

標準で登録されていない外字や記号を、独自に作成できます。このアプリケーションを利用し、特殊文字や社章などのユーザーオリジナルの外字を 作成できます。

絵を見たり描くための機能



ペイント



҈ [スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [ペイント]

画像ファイルの作成 / 編集ができます。この機能を利用することにより、 ユーザオリジナルの壁紙や、ホームページに使用する画像を作成すること ができます。



イメージング

[スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [イメージング]

FAX ドキュメントやスキャナで取り込んだ画像などを表示したり、それ らに対してコメントを付けたり、簡単な画像処理を行ったりすることがで きます。



クリップボード ビューア () [スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [クリップボードビューア]

> 一時作業用に保存(登録)したデータ(文字、画像など)の内容を確認す ることができます。



電卓

(スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [電卓]



簡単な計算が行えます。マウスで直接電卓のキーを押す他に、キーボードの数字キー、またはテンキーからの入力で計算できます。設定により関数電卓にすることも可能です。テンキーからの入力はNumLockキーが有効でないと入力できません。

■③「テンキーを押しても数字が入力できない」109ページ

ユーザーの補助をする



ユーザー補助ウィザード

○[スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [ユーザー補助] [ユーザー補助ウィザード]

ユーザー補助の設定ウィザードを使うと、身体の不自由な人が特別なソフトウェアをインストールすることなく、コンピュータを最大限に利用できるように設計されています。



拡大鏡

○ [スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [ユーザー補助] [拡大鏡]

視力が弱いユーザーのため、画面を見やすくする機能です。画面の一部を拡大し、専用のウィンドウ内に表示します。配色やコントラストなども変更できます。



スクリーンキーボード

マウス、またはスイッチ入力デバイスで制御するキーボードを表示します。

マルチメディアを 楽しむための機能

動画を見る



Windows Media Player


[スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [エンターテイメント] [Windows Media Player]



オーディオ CD、ビデオ、アニメーションなどのマルチメディアファイルを再生することができます。他のアプリケーションと同時に使用できますので、音楽を聞きながらワープロで文章を作成することも可能です。また、音楽用プレイヤーと同様に好きな曲順をプログラムしたり、アーティスト名を登録することもできます。



Windows ムービーメーカー



 \bigcirc [Z9-+] \vec{x} 9 \vec{y} 0 [\vec{y} 1 \vec{y} 1 \vec{y} 2 \vec{y} 3 \vec{y} 4 \vec{y} 5 \vec{y} 6 \vec{y} 7 $\vec{y$

お使いのコンピュータで、インターネットを介して、Windows Media にて記録、構成、および共有を行えます。

また、デジタルビデオカメラなどで撮影した映像を、自由に編集できます。

音楽を聴く



サウンドレコーダー

◯ [スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [エンターテイメント] [サウンドレコーダー]




LINE IN 端子から入力された音声/音楽データを編集し、録音/再生する ことができます。録音されるファイルはWAVファイルとして保存され、 再生速度を変えたり、エコーをかけるなどのオリジナルのサウンドを簡単 に作成できます。この機能を利用し、ユーザーオリジナルの効果音などが 作成できます。(別売りのマイクを使用することにより、ボイスメモとし ても利用できます。)



ボリュームコントロール

[ボリュームコントロール]



LINE IN 端子から入力された音声、WAV ファイル、 MIDIファイル、音楽 CD などの音声 / 音楽データの音 量やバランスを一括して管理します。音源ごとに調節 が可能なので、ユーザーの好みに合わせ自由に設定す ることができます。

ゲームをする

Windows Me では、次の11種類のゲームが付属しています。 それぞれ[スタート]ボタン [プログラム] [ゲーム]の中に用意されています。



インターネット スペード



クラシック ハーツ



インターネット チェッカー



スパイダ ソリティア



インターネット ハーツ



ピンボール



インターネット バックギャモン



フリーセル



インターネット リバーシ



マインスイーパ



クラシック ソリティア

各ソフトの遊び方については、ソフト付属のヘルプを参照してください。



インターネット スペード、インターネット チェッカー、インターネット ハーツ、インターネット バ ックギャモン、インターネット リバーシは、インターネットを利用して、世界中のプレイヤーと対戦で リレ勉強 きるゲームです。このソフトで遊ぶためには、インターネットに接続できる環境にする必要があります。

通信に関する 機能

通信回線に接続する



ダイヤラ

◯[スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [通信] [ダイヤラ]

モデム、またはその他の Windows テレフォニーデバイスを使って、コンピュータから電話をかける(ダイヤルする)ことができます(通話はできません)。

3

機能の紹介



ダイヤルアップ ネットワーク 電話回線を使って、他のコンピュータやイントラネットに接続できます。



Internet Explorer

◯[スタート]ボタン [プログラム] [Internet Explorer]



インターネットにアクセス(接続)する機能です。このアプリケーションを利用することにより、世界中のホームページにアクセスできます(詳細は別冊の『インターネット&メール入門』をご覧ください)。



ネットミーティング NetMeeting

[スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [通信] [NetMeeting]

インターネットやイントラネットを利用して、離れた場所のユーザーと会 議や集会を行うことができます。



Outlook Express

[スタート]ボタン [プログラム] [Outlook Express]

電子メールの送受信に使用します。



アドレス帳

◯[スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [アドレス帳]

電子メールで使用する、電子メールアドレスの編集/管理を行います。



インターネット 接続ウィザード インターネットに接続するための各種設定を行うことができます。この指示に従うことで、インターネットに簡単に接続することができます。



ホームネット ワークウィザード リソース、およびインターネット接続を共有できるようにコンピュータを 設定します。

ホームネットワーク上で利用できる共有フォルダを自動的に表示します。

システムに関す る機能

システムを監視・変更する



コントロールパネル

◯ [スタート]ボタン [設定] [コントロールパネル]

各種機能の設定を変更することにより、ユーザーのより使いやすい環境に Windows Me をカスタマイズすることができます。





システムモニタ

ჽ [スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [システムモニタ]

コンピュータやネットワークのパフォーマンスを追跡できます。パフォー マンスの各項目はグラフで表示され、一定時間ごとに更新されます。



システム情報

ჽ [スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [システム情報]

システムの構成情報を収集し、関連するシステム情報を表示するためのメ ニューを提供します。システム情報にはハードウェア、システムコンポー ネント、ソフトウェアの4環境が詳しく表示されます。



タスク

ჽ [スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [タスク]

タスクをスケジュール管理し、デフラグなどを定期的に実行することがで きる機能です。Windows を立ち上げるたびに起動され、バックグラウン ドで動作します。



メンテナンスウィザード (スタート)ボタン [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [メンテナンスウィザード]

> 各種ユーティリティを定期的に実行するよう設定し、コンピュータのパフ ォーマンスを最適の状態に保つ機能です。





リソースメーター

◯ [スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [リソースメーター]

現在、プログラムが使用しているシステムリソースを監視します。



ネットウォッチャー

◯ [スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [ネットウォッチャー]

現在使用中のコンピュータのリソースと、使用しているユーザーを表示で きます。共有フォルダを追加したり、コンピュータまたは特定のファイル からユーザーの接続を解除することもできます。

ディスクをメンテナンスする



スキャンディスク

◯ [スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [スキャンディスク]

パソコンを長い間使用していると、場合によりハードディスク上に破損し たファイルや無効となったファイルが蓄積してきます。このようなファイ ルを放置しておくとシステムの異常や動作が不安定になり、時には致命的 なトラブルの原因となります。スキャンディスクはこのようなファイルを 見つけ出す機能です。



ディスククリーンアップ 🐚 [スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [ディスククリーンアップ]

> ハードディスク内を検索し、一時ファイル、インターネット一時ファイル、 および削除しても影響のない不要なプログラムファイルの一覧を表示しま す。これらのファイルを削除することにより、ドライブの空きディスク領 域を増やすことができます。



システムの復元

◯ [スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [システムの復元]

コンピュータに行った、不適切な変更を取り消して、設定とパフォーマン スを復元します。

システムを復元しても、最近保存した文書や電子メール、お気に入りのペ ージなどは、なくなることはありません。





デフラグ

◯[スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [デフラグ]

デフラグは、ハードディスク上に散らばったファイルの並びを整理し、フ ァイルを構成するクラスタを連続化する機能(最適配置機能)です。この機 能によりファイルのクラスタが連続化され、アクセス時の無駄な動作をな くし、アクセス速度の高速化を図ることができます。

ディスクの内容を圧縮する



機能の紹介

ドライブスペース

◯[スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [ドライブスペース]

ハードディスクやフロッピーディスクを圧縮し、ファイルを保存するため の空き領域を増やすことができます。既に Double Space、またはドライ ブスペース3で圧縮されているドライブを、ドライブスペース3で構成 することもできます (ただし FAT32 を使用している場合、このアプリケ ーションは利用できません)。

Step4

Windows Me σ Q&A

Windows Meを使っているときに、困ったことが起きた場合の対処方法をQ&A形式で説明しています。

1 パソコンの電源を ON にしたら・・・・・・・92	ダブルクリックで開かない・・・・・102
Windows Me が起動しない・・・・・・92	フロッピーディスクに関するトラブル
途中まで起動するが・・・・・・・・・・95	105
フロッピーディスクから起動したい	6 マウスの動作が変だ・・・・・・・・・106
95	ポインタが動かない・・・・・・・106
2 Windows を終了しようとしたら・・・・・96	7 キーボードから文字が入力できない・・・
[Windows の終了]をクリックできない	108
96	キーを押しても入力できない・・・・108
作業の途中で電源を OFF にしてしまった	押したキーと違う文字が表示される
97	109
3 ディスプレイの表示が変だ・・・・・・98	キーに無い記号を入力したい・・・・109
画面自体が変だ・・・・・・・・・98	8 アプリケーションを使っていると・・・ 112
画面の設定を変えようとしたら・・・ 99	インストールできない・・・・・・・112
4 ウィンドウの表示が変だ・・・ ・・・・・・100	アプリケーションが起動しない・・113
ウィンドウ自体の表示が変だ・・・・100	アプリケーションが止まってしまった
アイコンの表示が変だ・・・・・・101	113
5 フォルダやファイルが変だ・・・ ・・・・・ 102	9 その他の「こんなときは・・・」・・・・・114

1 パソコンの電源を ON にしたら・・・

Windows Me が起動しない

- 「Non-system disk or disk error」とエラーメッセージが表示される
- 「Please Insert Another Disk.....」とエラーメッセージが表示される

セットされているフロッピーディスクから Windows は起動できません(起動ディスクを除く)

フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクをセットしていると Windows は起動できません。フロッピーディスクドライブからフロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。ハードディスクから Windows Me が起動します。



システム起動用プログラムを探す順序

工場出荷状態では、次のように起動用プログラムを探します。

電源がONされると、起動のためのプログラムをまずフロッピーディスクの中から 探そうとします。フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクがセットされ ていないときは、次にハードディスクの中を探します。フロッピーディスクがセットされているのに、そのフロッピーディスクにシステムを起動するプログラムがない場合は、エラーメッセージを表示して待機します。

「Invalid system disk」とエラーメッセージが表示される

「Operating System not found」とエラーメッセージが表示される

フロッピーディスクがディスクドライブにセットされている場合

セットされているフロッピーディスクから Windows は起動できません。フロッピーディスクドライブからフロッピーディスクを取り出して、何かキーを押すか (Invalid system diskの場合) 再起動 (Operating System not found の場合) してください。ハードディスクから Windows Me が起動します。

フロッピーディスクがセットされていない場合

起動時にフロッピーディスクがセットされていないのに、このメッセージが表示されたときは、ハードディスク内のシステムが壊れています(ハードディスクがフォーマットされていることも考えられます)。システムを再インストールする必要があります。次項以降を参照してください。 Way Windows Me の起動後、スタートメニューに表示される「必ずお読みください」を参照してください。

その他の(前ページとは違う)エラーメッセージが表示される

システムに障害が発生していると考えられます

エラーメッセージの内容を書きとめておき、当社サポートセンタにご相談ください。

「Microsoft Windows Millennium Ŝtartup menu」が表示される

前回の終了時点でシステム障害が発生していた可能性があります

次の手順にしたがって、Windows Meを「Šafe mode」で起動し、「Safe mode」から再起動してください。

カーソルキー(🎚 🕆)で「Safe mode」を選択し(すでに「Safe mode」が選択されているときは、そのまま)、Enter🗗 キーを押します。

「Safe mode」でWindows Me が起動します。

「Safe mode」では、いくつかの機能が制限されますが、必要最小限の機能は使うことができます。とりあえず Windows Me が動いている状態です。 この状態から、Windows Me を再起動します。

これで、通常モードで Windows Me が起動します。

再起動しても「Microsoft Windows Millennium Startup Menu」が表示される

ハードディスク内のシステムが壊れています

再起動しても、「Microsoft Windows Millennium Startup Menu」が表示されたときは、ハードディスク内のシステムが壊れています。その場合は Windows Me を再インストールしてください。

L愛リカバリ CD の内側ジャケットに、リカバリ方法が記載されていますので、それを参照してください。

スキャンディスクが起動した

前回、正しく終了しなかったことが考えられます

前回の終了時に、スタートメニューの[Windows を終了する]から終了しなかった場合、起動時に「スキャンディスク」が起動し、「Windows が正しく終了されなかったため、ディスクドライブにエラーがある可能性があります。」と表示してハードディスクのチェックを始めます。

「スキャンディスク」がハードディスクをチェックして異常がなければ、Windows Me が起動します。異常が見つかった場合は、「スキャンディスク」のメッセージにしたがってください。Windows Me の再インストールが必要な場合もあります。

■プリカバリ CD の内側ジャケットに、リカバリ方法が記載されていますので、それを参照してください。

カーソルが表示されてそのまま止まっている

セットされているフロッピーディスクから Windows は起動できません(起動ディスクを除く)

フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクをセットしていると Windows は起動できません。フロッピーディスクドライブからフロッピーディスクを取り出して、再起動してください。

ハードディスクから Windows Me が起動します。

「ピー」と音がして起動しない

セットされているフロッピーディスクから Windows は起動できません(起動ディスクを除く)

フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクをセットしていると Windows は起動できません。フロッピーディスクドライブからフロッピーディスクを取り出して、再起動してください。

ハードディスクから Windows Me が起動します。

システムに障害が発生していると考えられます

エラーメッセージの内容を書きとめておき、当社サポートセンタにご相談ください。

途中まで起動するが・・・

Windows Me のパスワードを忘れた

[ESC]キーを押せば、とりあえず起動します

再設定する場合は、再インストールが必要です。

L図 リカバリ CD の内側ジャケットに、リカバリ方法が記載されていますので、それを参照してください。

「パスワードが間違っている」と表示される

キーボードの状態を確認してください

パスワードは、大文字・小文字を異なる文字列として判断します。

キーボードの CapsLock ランプの状態を見て、大文字・小文字を間違えて入力していないか確認してください。 CapsLock ランプが点灯しているときはそのまま(Shift) キーを押さずに)キーを押すと大文字になります。

電源を ON にするたびに、同じプリンタドライバをインストールするようメッセージが表示される

最初にプリンタドライバをインストールしたとき、正しくインストールされなかったことが考えられます。

一度プリンタドライバを削除し、再インストールしてください。

[スタート]ボタンから[設定] [プリンタ]を選択し、【プリンタ】ウィンドウ内のプリンタのアイコンをすべて削除します。

[新しいプリンタの追加]アイコンをダブルクリックして、再度、プリンタドライバをインストールします。

フロッピーディスクから起動したい

Safe mode(瓜子93ページ)でも Windows が立ち上がらない場合、フロッピーディスクから起動する

パソコンの電源を ON にする前に、ドライブに起動ディスクをセットしておきます。

パソコンは、電源が ON されると、起動のためのプログラムをまずフロッピーディスクの中から探そうとします(工場出荷状態の場合)。フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクがセットされていないときは、次にハードディスクの中を探します。

フロッピーディスクがセットされているのに、フロッピーディスクから起動しない場合は、そのフロッピーディスクにシステムを起動するプログラムが入っていないか、システムが対応していないと考えられます。

Windows Me 6 Q&A

2 Windows を終了 しようとしたら・・・

[Windows の終了]をクリックできない

アプリケーションが止まってしまった

アプリケーションに異常が発生していると考えられます

まず次の方法で、異常が起きているアプリケーションを終了させてください。 そのアプリケーションで開いていたファイルの内容は保存できません。

Ctrl + Alt + Delete キーを同時に押します。

【プログラムの強制終了】ダイアログが表示されます。

リストの中の「応答なし」になっているアプリケーションをクリックし、反転表示にします。 [終了]ボタンをクリックします。

アプリケーションが終了します。

もし、この方法でアプリケーションが終了しない場合は、次の「Windows Meを強制終了 させたい〕にしたがって操作してください。

Windows Me を強制終了させたい

【プログラムの強制終了】ダイアログから強制終了します

Windows Me は、次の方法で強制終了できます。ただし、次の起動時に「スキャンディスク」 が起動する場合があります。

(Ctrl)+(Alt)+(Delete) キーを同時に押します。

【プログラムの強制終了】ダイアログが表示されます。

[シャットダウン]ボタンをクリックします。

Windows Me が強制終了します。

もし、この方法でWindows Meが終了しない場合は、次の「強制終了したいのに Ctrl + Alt + Delete キーも効かない」にしたがって操作してください。

強制終了したいのに Ctrl + Alt + Delete キーが効かない

パソコンの電源ボタンを押して OFF にします

前ページの方法で終了しなかった場合は、電源ボタンを押して OFF にします。ただし、この方法はシステムに障害を与える可能性があります。

また、ほとんどの場合、次の起動時に「スキャンディスク」が起動します。

パソコンの電源ボタンを 4 秒以上押します。

電源が OFF になります。

次に正しく起動できるか、一度チェックしておきます。

電源を OFF にしてからしばらく(5~6秒)待ちます。

パソコンの電源ボタンを押します。

ほとんどの場合、起動中に「スキャンディスク」が始まります。

「スキャンディスク」がハードディスクをチェックして異常がなければ、Windows Meが起動します。異常が見つかった場合は、「スキャンディスク」のメッセージにしたがってください。

[スタート]ボタンをクリックし、スタートメニューの[Windows の終了]をクリックします。 【Windows の終了】ダイアログが開きます。

[終了]をクリックして、[OK]ボタンをクリックします。

作業の途中で電源を OFF にしてしまった

作っていたファイルが消えた

アプリケーションのマニュアルを調べてください

自動バックアップ機能(一定の時間や一定回数キーを押すごとに自動的に作業中のデータをバックアップする機能)が付いているアプリケーションもあります。この機能が働いていれば、ある程度は修復の見込みがあります。

通信(電話回線を使用)中にパソコンの電源を切ってしまった

電話回線は強制的に切断されています。

通信(電話回線を使用)中にパソコンの電源を切ると、電話回線は強制的に切断されます。 ダウンロード中のデータは、正しく保存されていない可能性があります。

3 ディスプレイの表示が変だ・・・

画面自体が変だ・・・

部分的に色がにじむ

ディスプレイをデガウス(消磁)してください

ディスプレイに磁場の発生する装置や磁石を近づけませんでしたか?また、今も近くにありませんか?ディスプレイは磁場に影響されて、色がにじむことがあります。磁場の発生する装置を遠ざけ、さらにディスプレイのマニュアルを参考にデガウス(消磁)をしてみてください。液晶ディスプレイの場合は、性能的に画面の部分によって発色が変わったり、見る角度によって暗く見える場合もあります。

画面が乱れる(流れるように表示する)

画面の同期が取れていません

ディスプレイのマニュアルを参考に、同期が取れるよう調節してください。場合によっては、 ご使用のディスプレイの製造元から最新のドライバを入手して、インストールする必要があり ます。

画面の一部が切れていて表示されない(表示位置やサイズが変だ)

ディスプレイの調整をしてください

ディスプレイのマニュアルを参考に、表示位置や表示サイズなどの調整をしてください。

電源を ON にしているのに、しばらくパソコンをさわらないでいると、突然画面が消える

省電力機能が働いています

工場出荷時の設定で、15分間キーボードやマウスの操作をしなかったときは、電力の消費を抑えるために「省電力モード」になるよう設定されています。

キーを押すか、マウスを操作すると元に戻ります。キーを押すときは、アプリケーションが起動していることを考慮して、Ctrl キーや Shift キーなど、操作に影響を与えにくいキーを押すようにしてください。

画面の設定を変えようとしたら・・・

省電力機能が設定できない

全てのアプリケーションを終了してから省電力機能を設定してみてください

アプリケーションが起動していると、うまく設定できない場合があります。 また、電話回線を使用しているときは、接続を切ってから設定してください。

ディスプレイ装置が省電力機能に対応しているか確認してください

ディスプレイ装置が、省電力機能に対応していなければ設定できません。 ディスプレイ装置のマニュアルを参照してください。

コントロールパネルの設定を確認してください

コントロールパネルの「モニタ」の設定が、正しく設定されていないことも考えられます。次の 手順で、「モニタ」(ディスプレイ装置の機種)を正しく設定してください。

デスクトップの何も表示されていない部分を右クリックします。

メニューが表示されます。

[プロパティ]をクリックします。

【画面のプロパティ】ウィンドウが表示されます。

[設定]タブをクリックします。

[詳細]ボタンをクリックします。

さらに詳細な設定画面が表示されます。

[モニタ]タブをクリックします。

「モニタ不明」と表示されている場合は、[変更]ボタンをクリックして【デバイスの選択】 ダイアログからご使用のモニタを選択してください(ご使用のモニタが一覧に無い場合は、 モニタに付属のフロッピーディスクか CD-ROM をセットし、[ディスク使用]ボタンをクリ ックしてドライバを選択してください)。

モニタを正しく選択したら、[OK]ボタンをクリックします。

ドライバのインストールが始まります。途中、Windows MeのCD-ROMをセットするよ うメッセージが出ることがあります。Windows のメッセージにしたがってインストールし てください。

4 ウィンドウの 表示が変だ・・・

ウィンドウ自体の表示が変だ

デスクトップにタスクバーが無い

アプリケーションによっては、タスクバーが表示されません

アプリケーションによっては、動作中に「タスクバーを表示しない」設定の物があります。アプリケーション起動時にタスクバーが表示されず、終了時にタスクバーが表示される場合は、アプリケーションの設定でタスクバーが表示されないようになっています。

アプリケーションのヘルプを参照してください。

また、次の項目を参照して、タスクバーを「常に手前に表示」に設定してください。

キーボードの・田キーを押すと、スタートメニューが表示されます。 タスクバーが他のウィンドウの下に隠れている場合は、このように・田キーを押します。

タスクバーが常に最前面に表示されるようにするには、次のように設定します。

キーボードのエキーを押します。

[スタートメニュー]が表示されます。

[設定] [タスクバーと[スタート]メニュー]を選択します。

【タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ】ウィンドウが表示されます。

[全般]タブをクリックします。

[□常に手前に表示]をクリックし、[□常に手前に表示]にします。

[OK]ボタンをクリックします。

これで、タスクバーが常に最前面に表示されるようになります。

タスクバーの位置やサイズを変更した可能性があります

デスクトップの上下左右の端にポインタを合わせてみてください。ポインタが ↑ や ↔ に変わったら、タスクバーがそこに隠れています。そのままドラッグしてください。

タスクバーを「自動的に隠す」ように設定されているかもしれません

デスクトップの上下左右の端にポインタを合わせてみてください。それでタスクバーが現れる場合は、【タスクバーのプロパティ】ウィンドウで[自動的に隠す]設定になっています。

キーボードのエキーを押します。

[スタートメニュー]が表示されます。

[設定] [タスクバーと[スタート]メニュー]を選択します。

【タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ】ウィンドウが表示されます。

[全般]タブをクリックします。

[▼自動的に隠す]をクリックし、[▼常に自動的に隠す]にします。

[OK]ボタンをクリックします。これで、タスクバーが自動的には隠れないようになります。

「MS-DOS プロンプト」が画面いっぱいに表示される (ウィンドウ表示に戻したい)

Alt キーを押したまま、 Enter → キーを押します

【MS-DOS プロンプト】ウィンドウには、デスクトップ画面いっぱいに表示する「フルスクリーン表示」と「ウィンドウ表示」の 2 つの表示モードがあります。

2 つの表示モードは、「Alt キーを押したまま Enter+ キーを押すことで切り替えることができます。

アイコンの表示が変だ

アイコンの色が変だ

画面のプロパティで「色」を変更します

デスクトップの何も無いところで右クリックし、メニューから[プロパティ]をクリックすると【画面のプロパティ】ウィンドウが表示されます。[設定]タブで[色]が「High Color(16 ビット)」や「True Color(32 ビット)」になっているときに[デザイン]タブの設定を変更すると、正しく表示されないことがあります。[デザイン]タブの「指定する部分」で、「ウィンドウ」を違う色に設定してみてください。

アイコンの大きさが変だ

コントロールパネルでアイコンの大きさを調整します

デスクトップの何も無いところで右クリックし、メニューから[プロパティ]をクリックすると 【画面のプロパティ】ウィンドウが表示されます。[デザイン]タブで「指定する部分」から「ア イコン」を選択し「サイズ」を調整してください。

フォルダやファ イルが変だ・・

ダブルクリックで開かない

ファイルをダブルクリックしても開かない

そのファイルに対応したアプリケーションがあるか確認してください

ファイルのアイコンを右クリックして、メニューから[プロパティ]をクリックしてください。 「ファイルの種類」と「アプリケーション」を見ると、そのファイルの概要が確認できます。そ のファイルを開くためのアプリケーションがあなたのパソコンにない場合は、そのファイルを 開くことができません。ファイルに対応したアプリケーションをインストールしてください。 また、バージョンの違いによって開くことができない場合もありますので注意してください。

ファイルの関連付けを確認してください

ファイルに対応した、他のアプリケーションがある場合は、ファイルの関連付けをしてください。

ファイルのアイコンを右クリックしてメニューを表示します。

メニューの[アプリケーションから開く]をクリックします。

【ファイルを開くアプリケーションの選択】ウィンドウが表示されます。

[このファイルを開くアプリケーション]の中から、このファイルに対応したアプリケーショ ンを選んでクリックします。

[OK]ボタンをクリックします。

ショートカットアイコンをダブルクリックしても開かない

参照先のファイルがあるか確認してください

参照先のファイルが移動(または削除)されていると【ショートカットの検索】ウィンドウが表 示されます。参照先のファイルを移動した場合は自動検出される場合があります。メッセージ にしたがって操作してください。

参照先が見つからなかった場合は、削除された可能性があります。[ごみ箱]の中を探してみて ください。参照先がアプリケーションの場合はインストールしなおしてください。

ファイルがどこにあるかわからなくなった

使ったばかりのファイルなら「最近使ったファイル」で探します

スタートメニューから「最近使ったファイル] をポイントすると、最近使ったファイルの一覧 が表示されます。探しているファイルが見つかれば、そのファイル名をクリックしてください。

[検索]機能を使って探します

検索機能を使って、ファイルを探してください。 ■3 「ファイルやフォルダを検索する」63ページ

ファイルが読み込めなくなった

恐らくファイルが壊れています

残念ですが、そのファイルは壊れてしまって開くことはできません。 重要なファイルは、こまめにバックアップしておきましょう。

大事なファイルを消してしまった

「ごみ箱」を探してみてください

デスクトップの「ごみ箱」をダブルクリックして開いてください。 完全に消去される前に、ゴミ箱に保管されているかもしれません。 **Ľ**窓「ごみ箱に移動したファイルを元に戻す」53ページ

CD-ROM からコピーしたファイルを変更(上書き)できない

「読み取り専用」の属性を解除してください

CD-ROM からコピーしたファイルの属性が、[読み取り専用]になっていると思われます。ファ イルの属性が読み取り専用になっていると、そのファイルを編集(変更)しても上書き保存でき ません。

ファイルのアイコンを右クリックします。

メニューが表示されます。

メニューの中の[プロパティ]をクリックします。

そのファイルのプロパティが表示されます。

属性を変更します。

[☑読み取り専用]をクリックし、[☑読み取り専用]にします。

[OK]ボタンをクリックします。

長いファイル名を付けたり表示することができない

アプリケーションのバージョンを調べてください

MS-DOS 用のアプリケーションや、Windows 3.1 用のアプリケーションの中には、Windows Me でも動作するものがあります。

これらは、"8文字"+".(ピリオド)"+"拡張子3文字"以上の文字数をファイル名として扱えません。

保存先のハードウェアを調べてください

保存先に指定したハードウェア(ドライブ)が使用しているドライバに 16 ビットモードのドライバが使用されていると考えられます。

この場合も上記同様、"8文字"+".(ピリオド)"+"拡張子3文字"以上の文字数をファイル名として扱えません。

ファイル名が付けられない(変更できない)

記号の中には、ファイル名として使用できないものがあります

ファイル名に使用できない半角記号は次の通りです。変更するか、全角の記号を使ってください。 ファイル名に使用できない半角記号 **<>/>/ ?| **|:

ファイルの拡張子を表示したい

初期状態では表示しないようになっていますが、変更できます

[スタート]ボタン [設定] [コントロールパネル]にポインタを合わせてクリックします。

[コントロールパネル]フォルダが表示されます。

[コントロールパネル]フォルダの[フォルダオプション]アイコンをダブルクリックします。

【フォルダオプション】ダイアログが表示されます。

【フォルダオプション】ダイアログの[表示]タブをクリックします。

[登録されているファイルの拡張子は表示しない]のチェックボックスを

クリックし、(▼オン)から(□オフ)にします。



[OK]ボタンをクリックします。

Windows Me © Q&A

フロッピーディスクに関するトラブル

フロッピーディスクにファイルが保存できない

書き込み禁止になっていませんか?

「 ライトプロテクトを解除する」(瓜奓 75 ページ) の手順にしたがって、フロッピーディスク のライトプロテクトを解除してください。

フロッピーディスクの内容が表示されない

しばらくすると「ディスクはフォーマットされていません」と表示されたときは

フォーマットされていないか、このパソコンで対応していないフォーマットの施されたフロッ ピーディスクだと思われます。

「このパソコンで読めるはずだ、昨日は開いた!」という場合は、次の「ドライブアイコンをク リックしても開かないときは」を参照してください。

ドライブアイコンをクリックしても開かないときは・・・

フロッピードライブの中(ヘッド)が汚れていることが考えられます。市販のクリーニングディ スクを使って、フロッピードライブをクリーニングしてください。

それでも、開かない場合は、そのフロッピーディスクが壊れていると考えられます。

フォーマットしてしまった!

残念ですが復旧できません

市販のユーティリティソフトで、復旧できるかもしれません。ただし、フォーマット直後の状 態でドライブから取り出して保管しておいてください。そのフロッピーに追加してファイルを 書き込んだ場合、復旧はほとんど不可能です。

フロッピーにジュースをこぼした!

ひょっとしたら読めるかもしれませんが、ドライブをいためる原因になります

「乾いたら大丈夫だった」とか「フロッピーディスクを水洗いしたら使えた」といった情報もあ りますが、フロッピードライブのヘッド(情報を読み取る部分)は非常にデリケートです。故障 の原因になりかねないので、そのフロッピーディスクは使わないでください。

6 マウスの動作が変だ・・・

ポインタが動かない

マウスを動かしてもポインタが動かない

マウスケーブルのコネクタが本体に正しく接続されているか確認してください

デスクトップモデルの場合、マウスケーブルのコネクタが本体に正しく接続されているか確認 してください。

■ 『ユーザーズガイド』

ポインタが 🛭 のまま動かない場合は、しばらく待ってみてください

時間のかかる処理を実行中です。

処理が終わるまで、しばらく待ってください。

しばらく待っても動かなければ、アプリケーションがフリーズしています

アプリケーションに異常が発生し、動かなくなった(フリーズした)と思われます。まず次の方法で、異常が起きているアプリケーションを終了させてください。そのアプリケーションで開いていたファイルの内容は保存できません。

(Ctrl)+(Alt)+(Delete) キーを同時に押します。

【プログラムの強制終了】ダイアログが表示されます。

リストの中の「応答なし」になっているアプリケーションをクリックし、反転表示にします。 [終了]ボタンをクリックします。

アプリケーションが終了します。

もし、この方法でアプリケーションが終了しない場合は、「Windows を終了しようとしたら・・・」(『☞ 96ページ)を参照してください。

ポインタがスムーズに動かない

マウスの掃除が必要です

綺麗なマウスパッドの上で操作してもポインタがスムーズに動かない場合は、マウスの内部が 汚れていると思われます。

次の手順で掃除してください。

マウス裏側にあるボールのフタを反時計回りに回してはずします。ボールを取り出します。

(はずしたフタの上に置いておくと、ボールが転がっていきません) 中をのぞいてみてください。黒いローラーが2つと、白いローラーが1つ見えます。 ローラーを3つとも掃除します。

綿棒などの柔らかいもので汚れをふき取ってください。かたいものでローラーを 傷つけると、汚れが付着しやすくなりますし、故障の原因となります。掃除が終わったら次に 進みます。

マウスボールを元の場所に挿入します。 フタをセットし、時計回りに回します。 カチッと音がしてフタが固定されます。

ポインタが動くスピードを変えたい

【コントロールパネル】の「マウス」の設定を変更します



[スタート]ボタンをクリックします。 スタートメニューの[設定]をポイントします。 メニューから[コントロールパネル]をクリックします。 ◇マウスアイコンをダブルクリックします。 【マウスのプロパティ】ウィンドウが開きます。 [ポインタオプション]タブをクリックします。 [ポインタの速度]のツマミをドラッグして設定します。 設定した速度でポインタが動きますので、納得がいくまで調整してください。 [OK]ボタンをクリックします。

デバイスマネージャが、マウスポートの異常を知らせている システム情報のコンポーネントが、マウスポートに問題があると知らせている

USB マウスを接続すると、このように表示されます

異常ではありません。そのままご使用ください。

Windows Me 6 Q&A

キーボードから文字 が入力できない・・・

キーを押しても入力できない

キーボードが反応しない

キーボードケーブルのコネクタが本体に正しく接続されているか確認してください

デスクトップモデルの場合、キーボードケーブルのコネクタが本体に正しく接続されているか 確認してください。

L 『ユーザーズガイド』

ポインタが ☒ のまま動かない場合は、しばらく待ってみてください

時間のかかる処理を実行中です。

処理が終わるまで、しばらく待ってください。

しばらく待っても動かなければ、アプリケーションが停止しています。

「Windows Meを強制終了させたい(LOTS)」を参照してください。

それでも終了しない場合はパソコンの電源ボタンを押してOFFにするしかありません。

ただし、この方法はシステムに障害を与える可能性があります。

また、ほとんどの場合、次の起動時に「スキャンディスク」が起動します。

パソコンの電源ボタンを 4 秒以上押します。

電源が OFF になります。

次に正しく起動できるか、一度チェックしておきます。

電源を OFF にしてからしばらく(5~6秒)待ちます。

パソコンの電源ボタンを押します。

ほとんどの場合、起動中に「スキャンディスク」が始まります。

「スキャンディスク」がハードディスクをチェックして異常がなければ、Windows Me が 起動します。異常が見つかった場合は、「スキャンディスク」のメッセージにしたがってく ださい。

[スタート]ボタンをクリックし、スタートメニューの[Windows の終了]をクリックします。 【Windows の終了】ダイアログが開きます。

[終了]を選択して、[OK]ボタンをクリックします。

押したキーと違う文字が表示される

大文字と小文字が逆になる

CapsLock 機能が働いています

Shift キーの動作が逆になるときは、CapsLock機能が働いていると思われます。キーボードのCapsLockランプが点灯していないか確認してください。

CapsLock ランプが点灯しているときは、Shift キーを押さなくても大文字が入力できるようになっています。逆にShift キーを押すと小文字が入力できます。

CapsLock 機能を解除するには、 Shift キーを押したまま、 CapsLock キーを押します。 キーボードの CapsLock ランプが消灯したら、解除されています。

テンキーを押しても数字が入力できない テンキーを押すと、カーソルが移動したり画面がスクロールする

NumLock 機能が働いていません

キーボードの NumLock ランプが消灯していないか確認してください。

NumLock ランプが消灯していると、テンキーの各キートップ下段に刻印された機能がキーに割り当てられます。

NumLock 機能を有効にするにはテンキー左上の、NumLock キーを押します。キーボードのNumLock ランプが点灯したら、テンキーから数字が入力できます。

キーに無い記号を入力したい

「\(バックスラッシュ)」や「 (チルダ)」を入力したい

\(バックスラッシュ)は「¥」で代用してください

バックスラッシュは、Windows の英語版で使用する文字です。

Windows Me 日本語版では、バックスラッシュは入力できません。代わりに「¥」を使ってください。


(チルダ)は、Shift + スキーで入力できます

」や「 」を入力したい

日本語入力モードを使って「読み」から変換します

「」は日本語入力モードで「ほし」と入力し、変換すれば、変換候補に上がります。「~」は 」は「やじるし」「 「にょろ、から 。 「 」は「さんかく」で変換できます。

読みがわからないときは、「文字コード表」を使います



-□図 ・ここに「■田」の記号を入力してみましょう。

[スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [シ ステムツール]と選択して[文字コード表]をクリック し、【文字コード表】ウィンドウを開きます。

[フォント名]を選択します。

一覧表から文字を選択(ダブルクリック)します。 ダブルクリックするごとに、[コピーする文字]に文 字が登録されます。

[コピー]ボタンをクリックします。 これで文字を入力する準備ができました。





文字を入力したいアプリケーションに戻って、 Ctrl キーを押したまま V キーを押します。 文字が入力されます。



アプリケーションによっては、コピーした文 字のフォントを【文字コード表】ウィンドウ アトバイス で選択したフォントに指定しなおす必要があ ります。


文字コード表から探すのが面倒な漢字は?

「IME パッド」をつかって入力します

Windows に標準搭載されている日本語入力システム「MS-IME 2000」なら、画数やマウス による手書き入力によって、文字を入力することができます



日本語入力のツールバー





デスクトップに日本語入力のツールバーが表示され ていないときは、インジケータの ✔を右クリック して、メニューの「ツールバーを表示」にチェック マークを付けてください。

ツールバーの 響をクリックします。

【IME パッド】ウィンドウが表示されます。初期設 定では、「手書き」が選択されています。このモー ドではマウス操作(手書き)で文字が検索できます。 最初は「うかんむり」が表示されていますので[消去] ボタンをクリックし、新しく書き込んでください。

[手書き]と書かれたところをクリックすると、メニ ューが表示されます。

[総画数]や[部首]を選択すると、それぞれの入力モ ードに切り替わります。

さらに詳しい使いかたについては、ヘルプを参照し てください。



パソコンにプリインストールされているソフ トによって、標準の日本語入力システムが ューラー 「ATOK」になっている場合があります。

アプリケーション を使っていると・・・

インストールできない

アプリケーションがインストールできない

そのアプリケーションが、このパソコンに対応しているか確認してください

アプリケーションのマニュアルやパッケージの裏などに記載されている「動作環境」を確認し てください。主に次の事項を確認してください。

- ・OS の種類(バージョン)
- ・ CPU の種類
- ・ハードディスクの空き容量
- ・メモリ容量
- ・別途必要な周辺機器

MS-DOS 用や Windows 3.1 用、Windows 95 用、Windows 98 用、Windows 2000 用のア プリケーションの中には、このパソコンにインストールできないものもあります。

実行中のアプリケーションを全て終了してから、インストールしてください

アプリケーションによっては、他のアプリケーションが起動しているとインストールできない ものもあります。

画面の設定を変えてみてください

アプリケーションによっては、「Web コンテンツの表示」が設定されていると、インストール できないものがあります。次の手順でいったん「Web コンテンツの表示」をオフにしてインス トールしてみてください。

デスクトップの何も無いところで右クリックします。

メニューが表示されます。

メニューの[アクティブデスクトップ]をポイントします。

[√ Web コンテンツの表示]をクリックしてオフにします。

アプリケーションをインストールします。

アプリケーションが起動しない

「メモリ不足」のメッセージが出る

起動しておく必要が無いアプリケーションは閉じてください

メモリ消費量の多いアプリケーションをいくつも同時に立ち上げていると、それ以上アプリケ ーションが起動できなくなる場合があります。

アプリケーションを全て終了させ、再起動してください。

メモリを増設してみてください

メモリが足りない場合は、別冊の『ユーザーズマニュアル』を参考に、メモリを増設してくだ さい。

№ 『ユーザーズマニュアル』

表示色を変更するように、とメッセージが出て起動しない

画面のプロパティで、表示色を変更します

デスクトップの何も表示されていない部分を右クリックします。

メニューが表示されます。

[プロパティ]をクリックします。

【画面のプロパティ】ウィンドウが表示されます。

[設定]タブをクリックします。

[色]の設定を変更します。

[適用]ボタンをクリックします。

【互換性の警告】ダイアログが表示されることがありますが、[再起動しないで新しい色の 設定を適用する]を選択します。

画面が一瞬暗くなり、新しい設定で再表示されます。

[OK]ボタンをクリックします。

アプリケーションが止まってしまった

Windows 3.1 用だけど、インストールできたから使っていたのに・・・

インストールできても安定して使えるとは限りません

できる限り、Windows Me 用のアプリケーションを使ってください。

Windows Me 用のアプリケーションなのに止まってしまった。

原因はさまざまです。とにかく、そのアプリケーションを終了しましょう

「アプリケーションが止まってしまった。」(『3796ページ)を参考に、そのアプリケーショ ンを終了させてください。

止まる直前の操作を覚えていて、再現できるようでしたら、アプリケーションのメーカーに問 い合わせてみると良いでしょう。

9 その他の「こん なときは・・・」

テレビやラジオにノイズが入るときは・・・

パソコンの電源を OFF にしてもノイズが入るか確認してください

パソコンの電源がOFFの時でもノイズが入るようでしたら、原因はパソコン以外にあります。 もしもパソコンが原因の場合は、影響が出ている機器をパソコンから遠ざけてください。また、 それらの機器は、パソコンとは別のコンセントから電源を供給してください。また、テレビの アンテナケーブルがパソコンの近くを通っているためにノイズが入る場合もあります。

パソコンを廃棄するときは・・・

地方自治体の条例にしたがって廃棄処理してください。

お客様がお住まいの管轄の地方自治体の条例にしたがって廃棄処理してください。 処理の詳しい手順については各地方自治体にお問い合わせください。

索引

索引

アルファベット
Internet Explorer 86
NetMeeting ······86
Outlook Express 87
Startup menu ·····93
Windows Media Player · · · · · 83
Windows ムービーメーカー · · · · · · · · 83
Williaows A C 5. 35
7
アドレス帳 ・・・・・・87
イメージング・・・・・・・81
インターネット接続ウィザード・・・・・・87
インタラクティブトレーニング・・・・・・・78
ウィンドウの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エクスプローラ・・・・・・20,79
_
力
外字エディタ・・・・・・・80
拡大鏡82
クリック 10
クリップボードビューア81
ゲーム・・・・・・・85
画面98,99
強制終了・・・・・・96,97
ごみ箱・・・・・・・・・・・・8,52,53
コントロールパネル・・・・・・・88
サ
最近使ったファイル・・・・・・・79
サウンドレコーダー ・・・・・・84
システムモニタ・・・・・・・88
システム情報・・・・・・・88
システムの復元・・・・・・89
省電力機能・・・・・・・・・・98,99
ショートカットアイコン ・・・・・・・57
スキャンディスク89
スクリーンキーボード・・・・・・・82
スノソ・ノヤーホート・・・・・・・・・・・・・・・・02 フタートボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スタートボタン・・・・・・8

タ
タイトルバー・・・・・・・14
ダイヤラ・・・・・・・86
ダイヤルアップネットワーク・・・・・・86
タスク・・・・・・・・・88
タスクトレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
タスクバー・・・・・・・・・・8,100
ダブルクリック ・・・・・・14
ツールバー・・・・・・・14
ディスククリーンアップ・・・・・・89
ディスプレイの表示 ・・・・・・・・・98
デスクトップ画面・・・・・・・8
デフラグ・・・・・・・・・・90
電卓 · · · · · · 10,82
ドライブ・・・・・・15
ドライブスペース ・・・・・・・・・・90
ドラッグ・・・・・・16
ドラッグアンドドロップ・・・・・・・・・48,50,60
ナ
日本語入力システム・・・・・・ 111
ネットウォッチャー・・・・・・・89
八
パスワード ・・・・・・・・・・95
ファイル.
移動・・・・・・・・・・・・・・・・・48
大きさ・・・・・・73
拡張子・・・・・・・104
検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コピー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49,69
最近使ったファイル・・・・・・・・・・・・62,79
削除
作成する・・・・・・34
整理32
名前を変える・・・・・・・・・・54,104
名前を指定して実行······79
保存・・・・・・・・・37
フォルダ・・・・・・・・・・32
開く・・・・・・・40

フロッピーディスク
Windows Me を起動する ······95
ファイルをコピー・・・・・・・・・・・・・・・・69
ファイルを開く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
フォーマット・・・・・・・・・・・66,105
書き込み禁止・・・・・・・75
取り出す・・・・・・74
ペイント81
ヘルプとサポート・・・・・・・・24,78
ホームネットワークウィザード・・・・・・・87
ポイント ・・・・・・・・10
ボリュームコントロール・・・・・・・84
マ
マイコンピュータ ・・・・・・・・・・・8,14
マイドキュメント・・・・・・8
マウス ・・・・・・10,106
メニューバー ・・・・・・・・・・14
メモ帳・・・・・・・36,80
メンテナンスウィザード・・・・・・88
文字コード表 ・・・・・・・80,110
7
ユーザー補助 ・・・・・・・82
ラ
ライトプロテクト・・・・・・・75
ライトプロテクト · · · · · · · 75 リソースメーター · · · · · 89
ワ
— 10.119 10

Windows Me入門

2000年8月 初版 株式会社ソーテック

SOTEC